

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dioda-kontrolka-zasilania-mma-200-mma-220-no-10-c00154-geko-p-17003.html>

## Dioda – kontrolka zasilania MMA-200 MMA-220 NO. 10 C00154 GEKO

Cena brutto	<b>5,61 zł</b>
Cena netto	<b>4,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>C00154</b>
Kod producenta	<b>C00154</b>
Kod EAN	<b>5901477130663</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Dioda kontrolka zasilania do spawarek MMA-200 i MMA-220 GEKO

Kontrolka LED sygnalizująca stan zasilania w spawarkach inwertorowych GEKO. Element zapewniający wizualizację pracy urządzenia i podstawową diagnostykę stanów pracy.

Model C00154

Kompatybilność MMA-200, MMA-220

Producent GEKO

Typ Dioda kontrolna

### Charakterystyka

#### Funkcja sygnalizacyjna

Dioda informuje o obecności zasilania w spawarce. Świecenie kontrolki potwierdza prawidłowe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej i gotowość do pracy. Brak świecenia sygnalizuje problem z zasilaniem lub uszkodzenie obwodu.

### Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowana specjalnie dla spawarek inwertorowych GEKO serii MMA-200 i MMA-220. Oznaczenie NO. 10 określa pozycję montażową w schemacie części zamiennych producenta, co ułatwia identyfikację podczas serwisu.

### Montaż w panelu przednim

Kontrolka instalowana jest w panelu sterowania spawarki, zapewniając czytelną sygnalizację widoczną podczas obsługi urządzenia. Wymiana nie wymaga demontażu całej obudowy – wystarczy dostęp do panelu przedniego.

### Odporność na środowisko pracy

Konstrukcja przystosowana do warunków warsztatowych – odporność na wibracje, zapylenie i wahania temperatury typowe dla środowiska spawalniczego. Trwałość LED zapewnia długi okres eksploatacji bez konieczności częstej wymiany.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	C00154
Oznaczenie producenta	NO. 10
Kompatybilne modele	MMA-200, MMA-220
Producent	GEKO
Typ komponentu	Dioda kontrolna LED
Funkcja	Sygnalizacja zasilania
Zastosowanie	Spawarki inwertorowe MMA

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej kontrolki zasilania w spawarce GEKO MMA-200
- Naprawa spawarki GEKO MMA-220 po awarii diody sygnalizacyjnej
- Przywrócenie funkcji wizualizacji stanu zasilania urządzenia
- Serwis spawarek inwertorowych GEKO w warsztatach naprawczych
- Uzupelnienie zestawu części zamiennych w serwisach spawalniczych
- Modernizacja starszych jednostek spawalniczych GEKO

## Diagnostyka i wymiana

### Kiedy wymienić kontrolkę

---

Wymiana jest konieczna, gdy dioda nie świeci pomimo prawidłowego zasilania spawarki (urządzenie działa normalnie, ale brak sygnalizacji), świeci zbyt słabo lub migocze bez przyczyny. Przed wymianą warto sprawdzić bezpieczniki i połączenia elektryczne - problem może leżeć w obwodzie zasilającym, a nie w samej diodzie.

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem należy sprawdzić tabliczkę znamionową spawarki - kontrolka pasuje wyłącznie do modeli MMA-200 i MMA-220 marki GEKO. W przypadku innych modeli (np. MIG/MAG) lub innych producentów konieczne jest zastosowanie dedykowanych części. Oznaczenie NO. 10 powinno być widoczne w instrukcji obsługi lub schemacie części zamiennych.

### **Produkty powiązane**

Podczas serwisu spawarki warto sprawdzić również stan innych elementów panelu sterowania: przełączników, potencjometrów regulacji prądu oraz gniazd przyłączeniowych. Kompletna konserwacja obejmuje także czyszczenie układów chłodzenia i kontrolę stanu przewodów zasilających.