

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-lozyskowana-do-podkaszarek-i-kos-o-duzej-mocy-poj-30-42cm3-5-adapterow-79552-flo-p-1785.html>



Głowica żyłkowa łożyskowana do podkaszarek i kos o dużej mocy (poj. 30-42cm³), 5 adapterów 79552 FLO

Cena brutto	29,05 zł
Cena netto	23,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79552
Kod producenta	79552
Kod EAN	5906083795527
Producent	Flo
Jednostka	SZT

Opis produktu

Głowica żyłkowa łożyskowana FLO 79552 do podkaszarek spalinowych 30-42cm³

Głowica żyłkowa z łożyskowaniem przeznaczona do kos i podkaszarek spalinowych o pojemności silnika 30-42 cm³. Konstrukcja wzmocniona metalowymi wstawkami, w zestawie 5 adapterów gwintowanych umożliwiających montaż w większości urządzeń spalinowych.

Pojemność silnika 30-42 cm³

Średnica głowicy 123 mm

Średnica żyłki 2,4-2,7 mm

Liczba adapterów 5 sztuk

Charakterystyka głowicy żyłkowej łożyskowanej

Łożyskowanie mechanizmu wysuwu

Łożysko kulkowe w mechanizmie wysuwu żyłki redukuje tarcie wewnętrzne, zapewniając płynne i równomierne dozowanie nici tnącej. Rozwiązanie to zmniejsza zużycie elementów ruchomych i przedłuża żywotność głowicy podczas intensywnej eksploatacji.

Wzmocnienie metalowymi wstawkami

Kluczowe punkty konstrukcyjne wyposażono w metalowe wstawki, które absorbują uderzenia o twarde przeszkody i chronią korpus przed pęknięciami. Rozwiązanie zwiększa odporność głowicy na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w trudnym terenie.

System zatrzaskowej pokrywy

Mechanizm zatrzaskowy zabezpiecza pokrywę przed samoczynnym otwarciem podczas pracy przy wysokich obrotach. Konstrukcja umożliwia szybką wymianę żyłki bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć zatrzaski i zdjąć pokrywę.

Uniwersalny system montażowy

Zestaw 5 adapterów z lewym gwintem (M12x1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L) umożliwia montaż głowicy w większości kos i podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku. Lewy gwint zapobiega odkręcaniu się głowicy podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79552
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe 30-42 cm ³
Średnica głowicy	123 mm
Wysokość głowicy	70 mm
Średnica żyłki	2,4 - 2,7 mm
Typ mocowania	Śruba z lewym gwintem
Adaptory w zestawie	M12x1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L
Żyłka w zestawie	2,4 mm / 2,5 mm
Typ konstrukcji	Łożyskowana z metalowymi wstawkami
System pokrywy	Zatrzaskowy

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Usuwanie wysokiej trawy wzdłuż ogrodzeń i murków
- Likwidacja chwastów na poboczach dróg i ścieżek
- Wykaszanie terenu wokół drzew i krzewów
- Pielęgnacja skarp i rowów melioracyjnych
- Usuwanie roślinności na terenach przemysłowych
- Koszenie niewielkich zarośli i samosiejek

-
- Prace porządkowe na działkach i w sadach

Dobór głowicy do podkaszarki

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować pojemność silnika podkaszarki (30-42 cm³) oraz typ gwintu wału napędowego. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Głowica wymaga montażu za pomocą lewego gwintu – typowego dla większości podkaszarek spalinowych.

Instalacja adaptera

Adapter dobiera się zgodnie z gwintem wału napędowego podkaszarki. Należy przykręcić wybrany adapter do głowicy, a następnie zamontować całość na wale, dokręcając zgodnie z kierunkiem lewego gwintu. Podczas montażu wał należy zablokować zgodnie z instrukcją producenta podkaszarki.

Użytkowanie i konserwacja

Żyłka wysuwana jest automatycznie podczas uderzenia głowicą o podłoże przy pracującym silniku. Mechanizm łożyskowy dozuje odpowiednią długość nici, która następnie jest przycinana przez nóż ograniczający na osłonie podkaszarki. Regularna kontrola stanu żyłki i jej uzupełnianie zapewnia ciągłość pracy.

Po każdym użyciu należy oczyścić głowicę z resztek roślin i ziemi. Okresowo warto sprawdzić stan zatrzasków pokrywy oraz wkręcenie adaptera. W przypadku zużycia żyłki można zastosować standardową nić o średnicy 2,4-2,7 mm, dostępną w zwojach. Podczas wymiany żyłki silnik musi być wyłączony, a świeca zapłonowa odłączona.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas koszenia należy stosować ochronę oczu, słuchu oraz obuwie z podnoskiem. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić teren pod kątem kamieni i twardych przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone przez wirującą żyłkę. Zachowanie bezpiecznej odległości od osób postronnych (minimum 15 metrów) jest obowiązkowe.

...