

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-lozyskowana-do-podkaszarek-i-kos-o-duzej-mocy-poj-30-42cm3-5-adapterow-79552-flo-p-1785.html>



## Głowica żyłkowa łożyskowana do podkaszarek i kos o dużej mocy (poj. 30-42cm<sup>3</sup>), 5 adapterów 79552 FLO

Cena brutto	<b>26,43 zł</b>
Cena netto	<b>21,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>79552</b>
Kod producenta	<b>79552</b>
Kod EAN	<b>5906083795527</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Głowica żyłkowa łożyskowana FLO 79552 do podkaszarek spalinowych 30-42cm<sup>3</sup>

Głowica żyłkowa z łożyskowaniem przeznaczona do kos i podkaszarek spalinowych o pojemności silnika 30-42 cm<sup>3</sup>. Konstrukcja wzmocniona metalowymi wstawkami, w zestawie 5 adapterów gwintowanych umożliwiających montaż w większości urządzeń spalinowych.

Pojemność silnika 30-42 cm<sup>3</sup>

Średnica głowicy 123 mm

Średnica żyłki 2,4-2,7 mm

Liczba adapterów 5 sztuk

### Charakterystyka głowicy żyłkowej łożyskowanej

#### Łożyskowanie mechanizmu wysuwu

Łożysko kulkowe w mechanizmie wysuwu żyłki redukuje tarcie wewnętrzne, zapewniając płynne i równomierne dozowanie nici tnącej. Rozwiązanie to zmniejsza zużycie elementów ruchomych i przedłuża żywotność głowicy podczas intensywnej eksploatacji.

### Wzmocnienie metalowymi wstawkami

Kluczowe punkty konstrukcyjne wyposażono w metalowe wstawki, które absorbują uderzenia o twarde przeszkody i chronią korpus przed pęknięciami. Rozwiązanie zwiększa odporność głowicy na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w trudnym terenie.

### System zatrzaskowej pokrywy

Mechanizm zatrzaskowy zabezpiecza pokrywę przed samoczynnym otwarciem podczas pracy przy wysokich obrotach. Konstrukcja umożliwia szybką wymianę żyłki bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć zatrzaski i zdjąć pokrywę.

### Uniwersalny system montażowy

Zestaw 5 adapterów z lewym gwintem (M12x1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L) umożliwia montaż głowicy w większości kos i podkaszarek spalinowych dostępnych na rynku. Lewy gwint zapobiega odkręcaniu się głowicy podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79552
Przeznaczenie	Kosy i podkaszarki spalinowe 30-42 cm <sup>3</sup>
Średnica głowicy	123 mm
Wysokość głowicy	70 mm
Średnica żyłki	2,4 - 2,7 mm
Typ mocowania	Śruba z lewym gwintem
Adaptory w zestawie	M12x1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L
Żyłka w zestawie	2,4 mm / 2,5 mm
Typ konstrukcji	Łożyskowana z metalowymi wstawkami
System pokrywy	Zatrzaskowy

## Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Koszenie trawników przydomowych i terenów rekreacyjnych
- Usuwanie wysokiej trawy wzdłuż ogrodzeń i murków
- Likwidacja chwastów na poboczach dróg i ścieżek
- Wykaszanie terenu wokół drzew i krzewów
- Pielęgnacja skarp i rowów melioracyjnych
- Usuwanie roślinności na terenach przemysłowych
- Koszenie niewielkich zarośli i samosiejek

- 
- Prace porządkowe na działkach i w sadach

## Dobór głowicy do podkaszarki

---

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować pojemność silnika podkaszarki (30-42 cm<sup>3</sup>) oraz typ gwintu wału napędowego. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Głowica wymaga montażu za pomocą lewego gwintu – typowego dla większości podkaszarek spalinowych.

### Instalacja adaptera

Adapter dobiera się zgodnie z gwintem wału napędowego podkaszarki. Należy przykręcić wybrany adapter do głowicy, a następnie zamontować całość na wale, dokręcając zgodnie z kierunkiem lewego gwintu. Podczas montażu wał należy zablokować zgodnie z instrukcją producenta podkaszarki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Żyłka wysuwana jest automatycznie podczas uderzenia głowicą o podłoże przy pracującym silniku. Mechanizm łożyskowy dozuje odpowiednią długość nici, która następnie jest przycinana przez nóż ograniczający na osłonie podkaszarki. Regularna kontrola stanu żyłki i jej uzupełnianie zapewnia ciągłość pracy.

Po każdym użyciu należy oczyścić głowicę z resztek roślin i ziemi. Okresowo warto sprawdzić stan zatrzasków pokrywy oraz wkręcenie adaptera. W przypadku zużycia żyłki można zastosować standardową nić o średnicy 2,4-2,7 mm, dostępną w zwojach. Podczas wymiany żyłki silnik musi być wyłączony, a świeca zapłonowa odłączona.

### Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas koszenia należy stosować ochronę oczu, słuchu oraz obuwie z podnoskiem. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić teren pod kątem kamieni i twardych przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone przez wirującą żyłkę. Zachowanie bezpiecznej odległości od osób postronnych (minimum 15 metrów) jest obowiązkowe.

...