

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/hamulec-do-pily-spalinowej-galeziowej-g82005-cg82005e-geko-p-25463.html>

## Hamulec do piły spalinowej gałęziowej G82005 CG82005E GEKO

Cena brutto	<b>36,09 zł</b>
Cena netto	<b>29,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG82005E</b>
Kod producenta	<b>CG82005E</b>
Kod EAN	<b>5901477158520</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Hamulec do piły spalinowej gałęziowej GEKO G82005 CG82005E

Oryginalny hamulec łańcucha do piły spalinowej gałęziowej GEKO, zaprojektowany jako część zamienna do modelu G82005 CG82005E. Element odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie łańcucha w sytuacjach awaryjnych.

Kompatybilność GEKO G82005 CG82005E

Typ produktu Hamulec łańcucha

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### System bezpieczeństwa

Hamulec łańcucha to podstawowy element zabezpieczający w piłach spalinowych. Uruchamiany jest automatycznie przy odrzucie piły lub ręcznie poprzez naciśnięcie dźwigni. Zatrzymuje łańcuch w czasie poniżej 0,15 sekundy, co ogranicza ryzyko kontaktu z poruszającym się łańcuchem.

#### Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu G82005 CG82005E. Zachowane są oryginalne wymiary i punkty montażowe, co eliminuje problemy z instalacją. Pasuje do piły bez konieczności modyfikacji konstrukcji lub stosowania dodatkowych elementów.

## Mechanizm działania

Hamulec działa na zasadzie taśmy zaciskającej się na sprzęgle. Po uruchomieniu blokuje mechanizm napędowy, zatrzymując łańcuch przy jednoczesnym działaniu silnika. Umożliwia to bezpieczne wycofanie piły bez konieczności wyłączenia urządzenia.

## Część zamienna

Hamulec podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji piły. Wymiana jest konieczna, gdy element nie zatrzymuje łańcucha skutecznie lub dźwignia nie powraca do pozycji wyjściowej. Regularny serwis przedłuża żywotność całego mechanizmu.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG82005E
Kompatybilność	Piła spalinowa gałęziowa GEKO G82005 CG82005E
Typ części	Hamulec łańcucha
Producent	GEKO
Rodzaj	Część zamienna oryginalna

## Kiedy wymienić hamulec łańcucha

Hamulec łańcucha wymaga wymiany w następujących sytuacjach:

- Łańcuch nie zatrzymuje się natychmiast po uruchomieniu hamulca
- Dźwignia hamulca nie powraca do pozycji wyjściowej
- Widoczne pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne obudowy hamulca
- Hamulec uruchamia się samoczynnie podczas normalnej pracy
- Taśma hamulcowa wykazuje ślady nadmiernego zużycia lub przepalenia
- Po zdarzeniu awaryjnym z odrzutem piły

## Sprawdzanie stanu hamulca

Przed każdym użyciem piły należy sprawdzić działanie hamulca. Uruchom pilę na biegu jałowym i naciśnij dźwignię hamulca w przód – łańcuch powinien zatrzymać się natychmiast. Jeśli hamulec nie działa prawidłowo, nie używaj piły i wymień uszkodzony element.

## Instalacja i konserwacja

---

Wymiana hamulca łańcucha wymaga częściowego demontażu piły. Należy zdjąć pokrywę łańcucha, prowadnicę i sam łańcuch, a następnie odkręcić śruby mocujące mechanizm hamulca. Nowy element montuje się w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie taśmy hamulcowej wokół sprzęgła.

Po montażu konieczne jest sprawdzenie działania hamulca zgodnie z instrukcją obsługi piły. Mechanizm nie wymaga smarowania ani dodatkowej konserwacji – należy jedynie okresowo sprawdzać jego stan techniczny i czystość.

### **Bezpieczeństwo podczas wymiany**

Przed rozpoczęciem wymiany odłącz przewód świecy zapłonowej, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie silnika. Prace wykonuj w czystym miejscu, aby uniknąć zanieczyszczenia mechanizmów wewnętrznych. Zachowaj ostrożność przy odkręcaniu elementów – sprężyny mogą być naprężone.

### **Produkty powiązane**

Do prawidłowej eksploatacji piły GEKO G82005 CG82005E mogą być potrzebne: łańcuch piły, prowadnica, koło łańcuchowe (bęben sprzęgła), filtry powietrza oraz świece zapłonowe. Wszystkie części zamienne powinny być oryginalnymi elementami GEKO, aby zapewnić pełną kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania.