



Imadło do rur 1,5" GEKO G01046

Cena brutto	36,83 zł
Cena netto	29,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G01046
Kod producenta	G01046
Kod EAN	5901477104411
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Imadło do rur 1,5" GEKO G01046

Zaciskowe imadło rurowe przeznaczone do stabilnego mocowania rur podczas obróbki mechanicznej. Konstrukcja z żeliwnym korpusem i szczękami ze stali narzędziowej zapewnia trwałość w warunkach warsztatowych.

Maksymalna średnica rury 1,5" (48 mm)

Materiał korpusu **Żeliwo**

Materiał szczęk **Stal narzędziowa**

Kierunek otwierania **Lewo/prawo**

Charakterystyka techniczna

Żeliwny korpus

Odlewana konstrukcja z żeliwa zapewnia stabilność podczas obróbki oraz tłumi wibracje powstające przy cięciu czy gwintowaniu. Materiał odporny na odkształcenia pod obciążeniem.

Szczęki ze stali narzędziowej

Hartowane szczęki zachowują ostrość krawędzi i odporność na ścieranie przy częstym użytkowaniu. Kształt szczęk dostosowany do powierzchni cylindrycznych eliminuje poślizg rury podczas obróbki.

Dwukierunkowe otwieranie

Możliwość konfiguracji otwierania szczęk w prawo lub w lewo umożliwia dostosowanie imadła do ergonomii stanowiska roboczego oraz kierunku prowadzenia narzędzia tnącego.

Zakres średnic do 1,5"

Imadło przyjmuje rury o średnicy zewnętrznej do 48 mm (1,5 cala), co odpowiada typowym instalacjom wodociągowym, gazowym oraz pneumatycznym w zakresie małych i średnich średnic.

Specyfikacja techniczna

Model	G01046
Maksymalna średnica rury	1,5" (48 mm)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał szczęk	Stal narzędziowa
Typ mocowania	Zaciskowe
Kierunek otwierania	Regulowany (lewo/prawo)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Cięcie rur stalowych i miedzianych piłą ręczną lub mechaniczną
- Gwintowanie zewnętrzne i wewnętrzne rur instalacyjnych
- Szlifowanie i gratowanie końcówek rur po cięciu
- Wiercenie otworów w ściankach rur
- Montaż złączek i kształtek na rurach
- Prace serwisowe przy instalacjach wodociągowych
- Przygotowanie rur do spawania lub lutowania

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i konfiguracja

Imadło wymaga trwałego zamocowania do stołu roboczego za pomocą śrub lub do krawędzi blatu za pomocą zacisków. Przed pierwszym użyciem należy skonfigurować kierunek otwierania szczęk zgodnie z preferencjami użytkownika. Sprawdź równoległość szczęk po zamontowaniu.

Konserwacja

Po każdym użyciu usuń wióry i zanieczyszczenia ze szczęk oraz mechanizmu zaciskowego. Regularnie smaruj gwinty i przeguby smarem konserwacyjnym. Sprawdzaj stan szczęk — w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia wymień na nowe, aby zachować pewność chwytu.

Dobór średnicy rury

Oznaczenie 1,5" odnosi się do nominalnej średnicy wewnętrznej rury w systemie calowym. Rzeczywista średnica zewnętrzna rury stalowej 1,5" wynosi około 48 mm. Sprawdź średnicę zewnętrzną rury przed zamocowaniem — szczęki powinny obejmować co najmniej 70% obwodu dla pewnego chwytu.