

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-drazkow-kierowniczych-kd10618-p-63096.html>



KLUCZ DO DRAŻKÓW KIEROWNICZYCH KD10618

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10618
Kod producenta	KD10618
Kod EAN	5903957010229
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Klucz do drążków kierowniczych KD10618 — Kraft&Dele

Specjalistyczny klucz przeznaczony do wkręcania i wykręcania drążków kierowniczych w pojazdach osobowych i dostawczych. Narzędzie pozwala przeprowadzić wymianę drążka bez konieczności demontażu całego mechanizmu kierowniczego, co skraca czas naprawy i ogranicza ryzyko uszkodzenia sąsiednich elementów układu.

Zakres roboczy 35 - 42 mm
Napęd 1/2" (12,7 mm)
Materiał Stal węglowa
Model KD10618

Charakterystyka narzędzia

Zakres 35-42 mm

Regulowany zakres roboczy obejmuje większość drążków kierowniczych stosowanych w popularnych pojazdach osobowych i dostawczych. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę drążka lub sprawdzić dane techniczne pojazdu, aby potwierdzić

kompatybilność.

Napęd 1/2"

Gniazdo napędowe 1/2 cala umożliwia współpracę ze standardowymi grzechotkami, przedłużaczami i kluczami dynamometrycznymi dostępnymi w wyposażeniu większości warsztatów. Pozwala kontrolować moment dokręcania zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu.

Stal węglowa

Wykonanie z hartowanej stali węglowej zapewnia odporność na odkształcenia przy wysokich momentach skręcających, typowych podczas luzowania zabezpieczonych połączeń gwintowych w układzie kierowniczym.

Praca bez demontażu mechanizmu

Profil klucza dostosowany jest do pracy w ograniczonej przestrzeni komory silnika. Umożliwia uchwycenie drążka kierowniczego bez potrzeby rozbierania przekładni kierowniczej czy innych elementów zawieszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10618
Producent	Kraft&Dele
Zakres roboczy	35 – 42 mm
Napęd	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal węglowa
Zawartość zestawu	Klucz KD10618, instrukcja obsługi, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Wymiana drążków kierowniczych w samochodach osobowych
- Wymiana drążków kierowniczych w samochodach dostawczych
- Regulacja zbieżności kół po wymianie elementów układu kierowniczego
- Demontaż i montaż drążków przy naprawie przekładni kierowniczej
- Prace serwisowe w warsztatach mechaniki pojazdowej
- Naprawy amatorskie i hobbystyczne w przydomowym garażu

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną drążka kierowniczego w miejscu, gdzie klucz będzie pracował. Wartość powinna mieścić się w zakresie 35–42 mm. Informacje o wymiarach drążków dla konkretnego modelu pojazdu można znaleźć w katalogu części zamiennych lub dokumentacji technicznej producenta auta.

Użytkowanie i konserwacja

Klucz należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem — do prac przy drążkach kierowniczych mieszczących się w podanym zakresie. Przeciążenie narzędzia przez stosowanie przedłużeń zwiększających ramię siły ponad zalecany moment może prowadzić do uszkodzenia klucza lub połączenia gwintowego. Po każdym użyciu narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powierzchniowej.