

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-napinania-koła-pasowego-kd5985-kraftdele-p-63801.html>

## Klucz do napinania koła pasowego KD5985 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>52,46 zł</b>
Cena netto	<b>42,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5985</b>
Kod producenta	<b>KD5985</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Klucz do napinania koła pasowego KD5985

KD5985 to narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu i montażu kół pasowych napinacza oraz alternatora w pojazdach osobowych i dostawczych. Regulowany uchwyt i wymienne bolce stożkowe pozwalają na pracę przy kołach pasowych różnych producentów bez konieczności posiadania kilku oddzielnych kluczy.

Model KD5985

Długość uchwytu 53 cm

Zakres pracy 40-220 mm

Bolce stożkowe 6-16 mm

### Charakterystyka narzędzia

#### Regulowany uchwyt 53 cm

Długość ramienia bezpośrednio przekłada się na moment siły dostępny podczas pracy. 53 cm pozwala na swobodne operowanie narzędziem nawet przy mocno dokręconych kołach pasowych, bez potrzeby stosowania przedłużek.

### Zakres pracy 40-220 mm

Szeroki zakres regulacji umożliwia dopasowanie klucza do kół pasowych o różnych średnicach — od kompaktowych układów silników benzynowych po większe koła stosowane w silnikach wysokoprężnych i pojazdach dostawczych.

### Wymienne bolce stożkowe

Cztery pary bolców w rozmiarach 6-10 mm, 8-11 mm, 10-12 mm i 11-16 mm umożliwiają pewne osadzenie narzędzia w otworach kół pasowych różnych producentów. Stożkowy kształt bolców ułatwia centrowanie i minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia.

### Plastikowa walizka w zestawie

Wszystkie elementy zestawu przechowywane są w formowanej walizce z dedykowanymi gniazdami. Zapobiega to zgubieniu drobnych bolców i nakrętek zabezpieczających oraz ułatwia transport narzędzia między stanowiskami.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5985
Typ	Klucz do napinania koła pasowego
Długość uchwytu	53 cm
Zakres pracy	40-220 mm
Bolce stożkowe — rozmiary	6-10 mm, 8-11 mm, 10-12 mm, 11-16 mm
Gwarancja	12 miesięcy
Opakowanie	Plastikowa walizka
Instrukcja obsługi	Język polski

## Zawartość zestawu

Klucz do napinania koła pasowego	1 szt.
Pin Ø 6-10 mm	2 szt.
Pin Ø 8-11 mm	2 szt.
Pin Ø 10-12 mm	2 szt.
Trzpień Ø 11-16 mm	2 szt.
Nakrętki zabezpieczające	2 szt.
Plastikowa walizka	1 szt.
Instrukcja obsługi (PL)	1 szt.

---

## Zastosowanie

---

- Demontaż i montaż kół pasowych napinacza paska rozrządu
- Obsługa kół pasowych napinacza paska wielorowkowego (osprzętu)
- Praca przy kołach pasowych alternatora
- Serwis układu klimatyzacji — koło pasowe sprężarki
- Wymiana paska rozrządu i osprzętu w pojazdach osobowych
- Naprawa pojazdów dostawczych z silnikami benzynowymi i diesla
- Zastosowanie w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów

### **Dobór rozmiaru bolców — wskazówka praktyczna**

Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć średnicę otworów w kole pasowym i dobrać odpowiednią parę bolców stożkowych. Bolce powinny wchodzić w otwory z lekkim oporem — zbyt luźne osadzenie może prowadzić do ześlizgnięcia narzędzia i uszkodzenia koła pasowego. W razie wątpliwości co do kompatybilności należy skonsultować się z dokumentacją techniczną pojazdu lub katalogiem producenta.