

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-pasowe-do-pily-spalinowej-galeziowej-g82005-cg82005c-geko-p-25461.html>

Koło pasowe do piły spalinowej gałęziowej G82005 CG82005C GEKO

Cena brutto	10,80 zł
Cena netto	8,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG82005C
Kod producenta	CG82005C
Kod EAN	5901477158506
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło pasowe do piły spalinowej gałęziowej GEKO G82005

Oryginalna część zamienna do piły spalinowej gałęziowej marki GEKO. Koło pasowe odpowiada za prawidłowe przekazywanie momentu obrotowego z silnika na mechanizm tnący, zapewniając płynną pracę urządzenia.

Kompatybilność GEKO G82005

Model CG82005C

Typ części Koło pasowe

Zastosowanie Piła gałęziowa

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie napędowym

Koło pasowe stanowi element układu przeniesienia napędu w piły spalinowej. Współpracuje z paskiem klinowym, przekazując ruch obrotowy z wału silnika na mechanizm tnący. Prawidłowe funkcjonowanie tego elementu wpływa bezpośrednio na wydajność cięcia oraz żywotność paska napędowego.

Precyzyjne dopasowanie

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu G82005 CG82005C zapewnia dokładne osadzenie na wale silnika. Precyzyjne wykonanie rowków pod pasek eliminuje poślizg i wibracje, co przekłada się na stabilną pracę urządzenia oraz równomierne zużycie paska.

Odporność mechaniczna

Materiał wykonania zapewnia wytrzymałość na obciążenia występujące podczas pracy piły. Koło pasowe musi przenosić znaczne siły podczas cięcia twardego drewna oraz wytrzymywać zmienne warunki temperaturowe charakterystyczne dla silników spalinowych.

Wymiana i konserwacja

Standardowa konstrukcja umożliwia samodzielną wymianę po zużyciu lub uszkodzeniu. Regularny przegląd stanu koła pasowego pozwala na wczesne wykrycie śladów zużycia rowków, co zapobiega awariom podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model części	CG82005C
Kompatybilność	Piła spalinowa gałęziowa GEKO G82005
Typ elementu	Koło pasowe (krążek napędowy)
Kategoria	Część zamienna

Kiedy należy wymienić koło pasowe

Zużycie koła pasowego może objawiać się kilkoma symptomami. Rozpoznanie ich na wczesnym etapie pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń:

Oznaki zużycia wymagające wymiany

Widoczne uszkodzenia rowków pod pasek, pęknięcia powierzchni, nadmierne wytarcie lub deformacja koła. Objawy w pracy urządzenia to: charakterystyczny piszczący dźwięk paska, spadek mocy cięcia, poślizg paska podczas obciążenia, nadmierne nagrzewanie się układu napędowego lub zwiększone wibracje podczas pracy.

Montaż i weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej piły spalinowej. Koło pasowe CG82005C jest dedykowane wyłącznie dla modelu GEKO G82005. Oznaczenie modelu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Podczas montażu nowego koła pasowego zaleca się jednoczesną kontrolę stanu paska napędowego. Zużyte koło często współwystępuje ze zużytym paskiem, a wymiana tylko jednego elementu może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Zalecenia dotyczące wymiany

Wymiana koła pasowego wymaga podstawowych narzędzi i umiejętności mechanicznych. Należy zapewnić prawidłowe napięcie paska po montażu oraz sprawdzić swobodę obrotu koła przed uruchomieniem silnika. Zbyt luźny pasek powoduje poślizg, zbyt napięty przyspiesza zużycie łożysk.

Produkty powiązane

Podczas wymiany koła pasowego warto rozważyć zakup: paska napędowego do modelu G82005, kompletu śrub mocujących oraz ewentualnie łożysk wału silnika w przypadku długotrwałej eksploatacji urządzenia.