

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-2200w-32cm-kd5425-p-62496.html>



Kosiarka elektryczna 2200W 32cm KD5425

Cena brutto	277,30 zł
Cena netto	225,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5425
Kod producenta	KD5425
Kod EAN	5903957003795
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka elektryczna Kraft&Dele KD5425 - 2200W, szerokość cięcia 32cm

KD5425 to elektryczna kosiarka trawnikowa zasilana sieciowo, przeznaczona do koszenia trawników przydomowych i działkowych o powierzchni do ok. 200–300 m². Silnik o mocy 2200W zapewnia prędkość obrotową 3400 obr/min, co przekłada się na skuteczne cięcie traw o różnej gęstości. Urządzenie spełnia normę ochrony IPX4, dopuszczającą pracę w warunkach lekkiego zachlapania.

Moc silnika 2200 W
Szerokość cięcia 320 mm
Pojemność kosza 30 L
Regulacja wysokości 30 / 50 / 70 mm

Charakterystyka urządzenia

Moc 2200W i prędkość 3400 obr/min

Silnik elektryczny o tej mocy radzi sobie z trawą mokrą i nieco zachwaszczoną. Prędkość 3400 obr/min oznacza, że nóż tnący wykonuje ponad 56 obrotów na sekundę — to wartość wystarczająca do uzyskania równego ścięcia bez wielokrotnego przejeżdżania tym samym pasem.

Szerokość cięcia 320 mm

Pas roboczy 32cm jest typowy dla kosiarek do małych i średnich trawników. Przy trawnikach do ok. 200 m² liczba przejazdów jest akceptowalna. Wąska obudowa ułatwia manewrowanie w pobliżu rabat, ogrodzenia czy drzew, gdzie szersze maszyny nie dają rady.

Trójstopniowa regulacja wysokości koszenia

Dostępne wysokości to 30, 50 i 70 mm. Ustawienie 30mm stosuje się do trawników dekoracyjnych wymagających niskiej, gęstej darni. Poziom 50mm to kompromis dla większości trawników użytkowych. Ustawienie 70mm sprawdza się przy pierwszym koszeniu po zimie lub przy trawie mocno wyrosniętej. Zmiana odbywa się jedną rączką bez użycia narzędzi.

Kosz 30L z tworzywa sztucznego

Zbiornik na skoszoną trawę o pojemności 30 litrów wyposażono w uchwyt ułatwiający przenoszenie i opróżnianie. Tworzywo sztuczne jest lżejsze od metalowej siatki, co obniża całkowitą wagę urządzenia. Przy intensywnym koszeniu kosz wymaga opróżniania co kilka minut — jest to norma dla tej klasy urządzeń.

Ochrona IPX4 — co to oznacza w praktyce

Klasa IPX4 oznacza odporność na zachlapanie wodą z każdego kierunku. Kosiarka może pracować na lekko wilgotnej trawie lub podczas drobnego deszczu, jednak nie powinna być zanurzana ani narażona na intensywny strumień wody. Przed użyciem po deszczu należy upewnić się, że trawa nie jest nadmiernie mokra — zbyt wilgotna biomasa skleja się i może zatykać wylot kosza.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5425
Typ silnika	Elektryczny, sieciowy
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc wejściowa	2200 W
Prędkość obrotowa noża	3400 obr/min
Szerokość cięcia	320 mm
Regulacja wysokości koszenia	30 / 50 / 70 mm
Pojemność kosza	30 L
Klasa ochrony	IPX4

Poziom głośności	96 dB
Waga	6,2 kg

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Deklarowany poziom głośności wynosi 96 dB. Zgodnie z zaleceniami BHP, przy ekspozycji powyżej 85 dB przez dłuższy czas zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Przy koszeniu trwającym powyżej 30 minut bez przerwy warto korzystać z naszników lub zatyczek do uszu.

Typowe zastosowania

- Koszenie trawników przydomowych do ok. 200–300 m²
- Utrzymanie trawników działkowych i ogrodów rekreacyjnych
- Koszenie w miejscach trudno dostępnych dla szerszych maszyn
- Pielęgnacja trawników dekoracyjnych z niskim poziomem cięcia (30 mm)
- Pierwsze wiosenne koszenie mocno wyrosniętej trawy (ustawienie 70 mm)
- Regularne koszenie trawnika użytkowego (ustawienie 50 mm)

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan noża tnącego pod kątem wygięć i wyszczerbień. Tępy lub uszkodzony nóż nie tnie trawy, lecz ją rozrywa, co powoduje żółknięcie końcówek źdźbeł. Po zakończeniu koszenia kosz należy opróżnić i oczyścić z resztek trawy — wilgotna biomasa pozostawiona w koszu sprzyja powstawaniu pleśni i korozji wewnętrznych elementów. Obudowę czyścić wilgotną szmatką; nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem. Kabel zasilający przechowywać bez ostrych zagięć, które mogłyby uszkodzić izolację.

Urządzenie jest zasilane sieciowo — przed przystąpieniem do czyszczenia lub regulacji noża należy bezwzględnie odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego.