

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzak-do-mocowania-raczki-kosy-28mm-geko-g81065g-p-20244.html>

Krzyżak do mocowania rączki kosy 28mm GEKO G81065G

Cena brutto	7,43 zł
Cena netto	6,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81065G
Kod producenta	G81065G
Kod EAN	5901477123900
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Krzyżak do mocowania rączki kosy 28mm GEKO G81065G

Element mocujący umożliwiający stabilne zamontowanie rączki kierownicy w kosie spalinowej. Zapewnia regulację pozycji uchwytu względem sztangi roboczej.

Średnica rury 28 mm

Średnica rączki 20 mm

Model G81065G

Producent GEKO

Charakterystyka

Uniwersalna kompatybilność

Pasuje do wszystkich kos spalinowych ze sztangą o średnicy 28 mm. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę rury w miejscu planowanego montażu — standardowy wymiar dla większości urządzeń klasy hobby i semi-profesjonalnej.

Regulacja pozycji rączki

Umożliwia ustawienie kąta i odległości uchwytu kierownicy względem sztangi. Pozwala na dopasowanie ergonomii pracy do wzrostu operatora i typu wykonywanej pracy — koszenie trawy wymaga innej pozycji niż cięcie podszycia.

Standardowy rozmiar rączki

Średnica otworu 20 mm odpowiada typowym rączkom stosowanym w kosach spalinowych. Dzięki temu można używać zarówno oryginalnych uchwytów producenta kosy, jak i zamienników dostępnych na rynku.

Element wymienny

Krzyżak podlega zużyciu mechanicznemu, szczególnie przy częstym regulowaniu pozycji rączki. Wymiana uszkodzonego elementu przywraca pełną funkcjonalność kosy bez konieczności serwisowania całej sztangi.

Specyfikacja techniczna

Model	G81065G
Producent	GEKO
Średnica rury (sztangi kosy)	28 mm
Średnica rączki	20 mm
Typ produktu	Uchwyt mocujący (krzyżak)
Zastosowanie	Kosy spalinowe

Jak sprawdzić kompatybilność

Zmierz średnicę zewnętrzną sztangi kosy w miejscu, gdzie będzie montowany uchwyt — powinna wynosić 28 mm. Sprawdź również średnicę rączki kierownicy — standardowo 20 mm. Pomiar najlepiej wykonać suwmiarką, gdyż różnice rzędu 1-2 mm mogą uniemożliwić prawidłowy montaż.

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego krzyżaka w kosie spalinowej
- Montaż dodatkowej rączki w urządzeniach bez fabrycznego uchwytu
- Zmiana pozycji rączki na bardziej ergonomiczną
- Dostosowanie kosy do pracy różnych operatorów
- Naprawa mechanizmu mocowania po pęknięciu lub złamaniu

Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu należy upewnić się, że krzyżak jest prawidłowo osadzony na rurze i dokręcony momentem zapewniającym stabilność, ale nie powodującym deformacji elementów. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie plastikowych lub aluminiowych komponentów.

Regularnie sprawdzaj stan mocowania, szczególnie po intensywnej pracy lub po uderzeniu kosi o przeszkodę. Obluzowany krzyżak zmniejsza kontrolę nad urządzeniem i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas pracy.

W przypadku widocznych pęknięć, rys lub deformacji należy niezwłocznie wymienić element na nowy. Uszkodzony krzyżak może ulec całkowitemu zniszczeniu podczas pracy, powodując utratę kontroli nad kosą.

Produkty powiązane

Rączki kierownicy 20 mm, śruby mocujące do krzyżaków, gumowe osłony antywibracyjne dla uchwytów, paski transportowe do kos spalinowych.