

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/linka-sprzegla-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-4-c01000-geko-p-17048.html>

Linka sprzęgła do kosiarki spalinowej G83053-54 4 C01000 GEKO

Cena brutto	35,16 zł
Cena netto	28,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01000
Kod producenta	C01000
Kod EAN	5901477130946
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Linka sprzęgła do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Część zamienna przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO. Linka odpowiada za mechaniczne uruchamianie i wyłączenie układu napędowego noży tnących poprzez kontrolę sprzęgła.

Model C01000

Numer katalogowy G83053-54 4

Typ części Linka sprzęgła

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja linki sprzęgła

Linka łączy dźwignię sterującą na uchwycie kosiarki z mechanizmem sprzęgła przy silniku. Naciśnięcie dźwigni napina linkę, co aktywuje sprzęgło i uruchamia obrót noży. Zwolnienie dźwigni powoduje natychmiastowe zatrzymanie mechanizmu tnącego.

Konstrukcja i wytrzymałość

Linka wykonana z stalowego drutu o odpowiedniej średnicy, zabezpieczona przed korozją. Pancierz linki chroni wewnętrzne żyły przed

zanieczyszczeniami i wilgocią, co zapewnia płynne przesuwanie się elementów ruchomych podczas eksploatacji.

Dedykowana kompatybilność

Produkt zaprojektowany specyficznie pod modele kosiarek spalinowych GEKO. Wymiary, długość i zakończenia linki odpowiadają fabrycznym punktom montażowym, co eliminuje konieczność dodatkowych modyfikacji podczas wymiany.

Wymiana i konserwacja

Część podlegająca naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Regularna wymiana linki zapobiega nieprawidłowemu działaniu sprzęgła, co wpływa na bezpieczeństwo pracy i żywotność pozostałych elementów układu napędowego kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	C01000
Numer katalogowy	G83053-54 4
Typ części	Linka sprzęgła
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe GEKO
Funkcja	Sterowanie mechanizmem sprzęgła noży tnących

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej linki sprzęgła
- Naprawa układu sterowania noży tnących
- Przywrócenie sprawności mechanizmu sprzęgła
- Serwis kosiarek spalinowych GEKO
- Konserwacja sezonowa sprzętu ogrodniczego
- Modernizacja starszych modeli kosiarek

Kiedy wymienić linkę sprzęgła

Wymiana linki jest konieczna, gdy noże nie uruchamiają się po naciśnięciu dźwigni, dźwignia działa z oporem lub luzem, linka jest widocznie uszkodzona (postrzępiona, skorodowana), albo sprzęgło nie wyłącza się całkowicie po zwolnieniu uchwytu. Regularne sprawdzanie stanu linki przed sezonem koszenia pozwala uniknąć awarii w trakcie pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem nowej linki należy sprawdzić stan przewodnic i punktów mocowania. Linka powinna być poprowadzona zgodnie z trasą oryginalnej części, bez nadmiernych zagięć i punktów tarcia. Po instalacji zaleca się kilkukrotne sprawdzenie działania sprzęgła przed uruchomieniem silnika.

Podczas eksploatacji warto okresowo kontrolować napięcie linki – zbyt luźna linka może powodować opóźnione włączanie noży, zbyt napięta utrudnia wyłączenie sprzęgła. Regulacja odbywa się zwykle poprzez nakrętki nastawcze przy dźwigni lub mechanizmie sprzęgła, zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki.

Pancerz linki należy chronić przed mechanicznymi uszkodzeniami i kontaktem z ostrymi krawędziami. Zanieczyszczenia wokół linki warto usuwać sprężonym powietrzem, unikając stosowania detergentów, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.

Produkty powiązane

Podczas wymiany linki sprzęgła warto rozważyć przegląd innych elementów układu napędowego: sprawdzenie stanu dźwigni sterującej, kontrola mechanizmu sprzęgła, wymiana pasków napędowych oraz sprawdzenie mocowania i stanu ostrzy tnących.