

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mikrofibra-do-odkurzacza-67124-lund-p-48842.html>

mikrofibra do odkurzacza 67124 LUND



Cena brutto	8,39 zł
Cena netto	6,82 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67124
Kod producenta	67124
Kod EAN	5906083084195
Producent	Lund

Opis produktu

Mikrofibra do odkurzacza LUND 67124

Wymienne nakładki z mikrofibry do odkurzaczy piorących marki LUND. Wymiary 23,5 x 9,5 cm zapewniają kompatybilność z modelami 67121 i innymi urządzeniami wykorzystującymi nakładki w tym formacie.

Model 67124

Wymiary 23,5 x 9,5 cm

Materiał Mikrofibra

Przeznaczenie Odkurzacz LUND 67121

Charakterystyka nakładki z mikrofibry LUND 67124

Wymiary i kompatybilność

Nakładka o wymiarach 23,5 x 9,5 cm została zaprojektowana do odkurzacza LUND 67121. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary nakładki w modelu odkurzacza, mierząc szerokość i długość powierzchni mocującej.

Struktura włókien mikrofibrowych

Mikrofibra składa się z włókien polimerowych o grubości poniżej 1 deniera, co pozwala na mechaniczne wychwytywanie cząstek brudu o rozmiarach od kilku mikrometrów. Struktura włókien zapewnia absorpcję wilgoci i skuteczne zbieranie kurzu.

Możliwość wielokrotnego użycia

Nakładka z mikrofibry może być prana w temperaturze do 60°C bez użycia płynów zmiękczających, które uszkadzają strukturę włókien. Po praniu materiał odzyskuje właściwości czyszczące, co pozwala na wielokrotne wykorzystanie jednej nakładki.

Zastosowanie na różnych powierzchniach

Miękka struktura mikrofibry umożliwia czyszczenie paneli podłogowych, gresu, terakoty oraz płytek bez ryzyka pozostawienia zarysowań. Nakładka nadaje się do pracy na sucho podczas odkurzania oraz na mokro przy funkcji mopowania.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	67124
Marka	LUND
Kompatybilność	Odkurzacz LUND 67121
Materiał	Mikrofibra
Wymiary nakładki	23,5 x 9,5 cm
Typ nakładki	Wymienna, wielokrotnego użytku
Możliwość prania	Tak, do 60°C

Zastosowanie nakładki z mikrofibry

- Czyszczenie paneli podłogowych laminowanych i winylowych
- Mycie płytek ceramicznych i gresu w kuchni oraz łazience
- Usuwanie kurzu z powierzchni drewnianych i parkietów
- Czyszczenie kamienia naturalnego i konglomeratu
- Zbieranie sierści zwierząt z gładkich podłóg
- Odkurzanie na sucho przed myciem na mokro
- Konserwacja podłóg w pomieszczeniach biurowych

Użytkowanie i konserwacja nakładki

Mocowanie nakładki

Nakładka mocowana jest do płyty odkurzacza za pomocą systemu rzepów lub klipsów (w zależności od modelu odkurzacza LUND 67121). Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że nakładka jest równomiernie rozprostowana i prawidłowo zamocowana na całej powierzchni płyty.

Pranie i suszenie

Nakładkę należy prać w pralce w temperaturze do 60°C bez użycia płynów zmiękczających i wybielaczy. Płyny zmiękczające pokrywają włókna mikrofibry warstwą, która zmniejsza ich zdolność do wychwytywania brudu. Suszenie powinno odbywać się w naturalny sposób, bez użycia suszarki bębnowej w wysokich temperaturach.

Częstotliwość wymiany

Zużycie nakładki zależy od intensywności użytkowania i rodzaju czyszczonych powierzchni. Przy regularnym praniu nakładka zachowuje właściwości przez około 100-150 cykli prania. Zużyta nakładkę rozpoznaje się po spłaszczeniu włókien i zmniejszeniu skuteczności zbierania brudu.

Produkty powiązane

Do kompletu z nakładką z mikrofibry warto rozważyć zakup dodatkowych nakładek wymiennych, co pozwala na rotacyjne użytkowanie podczas suszenia. Dla odkurzaczy LUND dostępne są także szczotki obrotowe oraz filtry HEPA.