

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/myjka-odkurzacz-do-mycia-okien-geko-gh01-095-p-21530.html>

Myjka - odkurzacz do mycia okien GEKO GH01-095

Cena brutto	81,99 zł
Cena netto	66,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	GH01-095
Kod producenta	GH01-095
Kod EAN	5901477150296
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Myjka - odkurzacz do mycia okien GEKO GH01-095

Akumulatorowe urządzenie 2w1 łączące funkcję myjki i odkurzacza do czyszczenia powierzchni szklanych oraz luster. Szerokość robocza 280 mm pozwala na efektywne mycie standardowych szyb okiennych w jednym przejściu.

Szerokość robocza 280 mm

Pojemność akumulatora 1500 mAh Li-Ion

Zasilanie ładowarki 230V / 5V 2A

Model GH01-095

Charakterystyka urządzenia

Funkcja 2w1 - mycie i odsysanie

Urządzenie łączy aplikację płynu czyszczącego z jednoczesnym odsysaniem wody. Eliminuje konieczność używania ścierek i gazet, zapobiegając powstawaniu smug i zacieków na powierzchni szklanej.

Szerokość robocza 280 mm

Głowica o szerokości 28 cm pozwala na czyszczenie standardowych szyb okiennych w jednym lub dwóch przejściach. Optymalna dla

okien o szerokości 60-90 cm, typowych w budownictwie mieszkaniowym.

Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh

Technologia Li-Ion zapewnia stałą poziom mocy podczas pracy oraz brak efektu pamięci. Pojemność 1500 mAh wystarcza na umycie kilku okien w jednym cyklu ładowania, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Uniwersalna ładowarka 230V/5V 2A

Standardowe napięcie wejściowe 230V umożliwia ładowanie w każdym gniazdku domowym. Wyjście 5V 2A zapewnia bezpieczne ładowanie akumulatora w czasie około 2-3 godzin.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO GH01-095
Szerokość robocza	280 mm
Typ akumulatora	Li-Ion (litowo-jonowy)
Pojemność akumulatora	1500 mAh
Napięcie wejściowe ładowarki	230V
Napięcie wyjściowe ładowarki	5V 2A
Typ urządzenia	Myjka-odkurzacz akumulatorowy

Zastosowanie

- Mycie okien w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Czyszczenie przeszkleń balkonowych i tarasowych
- Mycie kabin prysznicowych i drzwi szklanych w łazienkach
- Czyszczenie lusterek ściennych i szaf z frontami szklanymi
- Mycie płytek ceramicznych w kuchniach i łazienkach
- Czyszczenie witryn sklepowych i przeszkleń biurowych
- Mycie szyb w meblach kuchennych i witrynach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator przez minimum 3 godziny. Napełnij zbiornik czystą wodą lub roztworem środka do mycia szkła. Sprawdź, czy gumowa listwa ssąca jest czysta i nieszkodzona.

Technika mycia

Prowadź urządzenie ruchem od góry do dołu lub poziomo, utrzymując stały kontakt z powierzchnią. Przy silnych zabrudzeniach wykonaj kilka przejść. Opróżniaj zbiornik z brudną wodą po każdym użyciu.

Konserwacja urządzenia

Po zakończeniu pracy wypłucz zbiornik czystą wodą. Wytrzyj gumową listwę ssącą miękką szmatką. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Ładuj akumulator co 2-3 miesiące, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

Dobór środków czyszczących

Można używać czystej wody lub specjalnych płynów do mycia okien. Unikaj środków zawierających ścierną cząstkę lub silne rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić gumowe elementy. Stosuj proporcje rozcieńczenia zalecane przez producenta środka czyszczącego.