

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakladka-grillowa-do-kuchenki-turystycznej-geko-g80523-p-24327.html>

## Nakładka Grillowa do kuchenki turystycznej GEKO G80523

Cena brutto	<b>34,31 zł</b>
Cena netto	<b>27,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G80523</b>
Kod producenta	<b>G80523</b>
Kod EAN	<b>5901477156717</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Nakładka Grillowa do kuchenki turystycznej GEKO G80523

Nakładka grillowa to akcesoria turystyczne, które przekształca kuchenkę gazową w funkcjonalny grill. Umożliwia przygotowanie potraw z charakterystycznym grillowanym smakiem bez konieczności transportu dużego sprzętu.

Model G80523

Producent GEKO

Przeznaczenie Kuchenki turystyczne

Typ Nakładka grillowa

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z kuchenkami turystycznymi

Nakładka zaprojektowana do współpracy z przenośnymi kuchenkami gazowymi. Stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczne osadzenie na palniku, co eliminuje ryzyko przechylenia podczas gotowania.

### Kompaktowe wymiary transportowe

Płaska konstrukcja ułatwia pakowanie do plecaka lub skrzyni turystycznej. Niewielka masa produktu nie obciąża ekwipunku podczas wypraw pieszych czy rowerowych.

### Odporność na wysoką temperaturę

Materiał wykonania wytrzymuje bezpośredni kontakt z płomieniem i nagrzewanie do wysokich temperatur. Konstrukcja nie deformuje się pod wpływem ciepła, zachowując równą powierzchnię grillowania.

### Równomierne rozprowadzanie ciepła

Powierzchnia grillowa nagrzewa się jednorodnie, co zapobiega przypalaniu potraw w jednym miejscu. Umożliwia to kontrolowane przygotowanie różnych produktów spożywczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	G80523
Producent	GEKO
Typ produktu	Nakładka grillowa do kuchenki turystycznej
Przeznaczenie	Kuchenki gazowe turystyczne

## Zastosowanie

- Camping i biwakowanie – przygotowanie posiłków na kempingach i dzikich polach namiotowych
- Wyprawy górskie – gotowanie w schroniskach i bazach wysokogórskich
- Wyjazdy nad wodę – grillowanie przy jeziorach i rzekach bez transportu dużego grilla
- Festiwale i imprezy plenerowe – szybkie przygotowanie gorących potraw
- Działki rekreacyjne – użytkowanie jako zapasowe urządzenie grillowe
- Podróże kamperem – dodatkowe miejsce do przygotowania potraw
- Wycieczki rowerowe – lekkie wyposażenie kuchenne dla grup turystycznych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem należy umyć nakładkę w ciepłej wodzie z detergentem i dokładnie wysuszyć. Sprawdzić stabilność osadzenia na kuchence przed zapaleniem palnika. Upewnić się, że nakładka jest wypoziomowana.

---

## Zasady bezpiecznego użytkowania

Używać nakładki wyłącznie na stabilnym podłożu, z dala od materiałów łatwopalnych. Nie pozostawiać rozgrzanej nakładki bez nadzoru. Podczas gotowania stosować rękawice lub uchwyty zabezpieczające przed oparzeniem. Po zakończeniu grillowania odczekać do całkowitego ostygnięcia przed demontażem.

## Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu usunąć resztki jedzenia szczotką lub gąbką. Myć w ciepłej wodzie, unikając agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę. Przed schowaniem dokładnie wysuszyć, aby zapobiec korozji. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią.

## Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: kuchenkę gazową turystyczną GEKO, kartridże gazowe, zestaw sztućców turystycznych, szczotkę do czyszczenia grilla, rękawice termiczne oraz przenośny stolik campingowy.