

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 08:48

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nalesnikarka-1000w-30cm-67470-lund-p-16953.html>



## NALEŚNIKARKA 1000W 30CM 67470 LUND

Cena brutto	<b>63,75 zł</b>
Cena netto	<b>51,83 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>67470</b>
Kod producenta	<b>67470</b>
Kod EAN	<b>5906083050435</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Naleśnikarka elektryczna Lund 1000W 30cm - model 67470

Naleśnikarka elektryczna Lund to urządzenie o mocy 1000W z płytą smażącą o średnicy 30 cm, wyposażone w nieprzywierającą powłokę i regulację temperatury. Zestaw zawiera drewniane akcesoria ułatwiające rozprowadzanie ciasta i przewracanie wypieku.

Moc 1000W

Średnica płyty 30 cm

Powłoka Nieprzywierająca

Regulacja temperatury Tak

### Charakterystyka naleśnikarki elektrycznej Lund

#### Moc 1000W i szybkie nagrzewanie

Moc 1000W zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni płyty o średnicy 30 cm. Urządzenie osiąga temperaturę roboczą w czasie 3-5 minut, co skraca czas przygotowania posiłków i pozwala uzyskać jednolity kolor wypieku bez ciemniejszych plam.

### Nieprzywierająca powłoka płyty smażącej

Powłoka zapobiega przyklejaniu się ciasta do powierzchni, umożliwiając smażenie z minimalną ilością tłuszczu lub bez jego dodatku. Ułatwia to czyszczenie płyty po użyciu – wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką po ostygnięciu urządzenia.

### Regulacja temperatury i wskaźniki pracy

Pokrętko regulacji temperatury pozwala dostosować stopień nagrzania do rodzaju ciasta – niższa temperatura dla delikatnych naleśników, wyższa dla placków ziemniaczanych. Wskaźniki LED informują o podłączeniu do zasilania i osiągnięciu temperatury roboczej.

### Zestaw drewnianych akcesoriów

W komplecie znajdują się drewniana łopatką do rozprowadzania ciasta po płycie oraz szpatuła do przewracania i zdejmowania gotowych wyrobów. Drewno nie rysuje nieprzywierającej powłoki i nie nagrzewa się podczas użytkowania.

## Specyfikacja techniczna naleśnikarki Lund 67470

Model	67470
Moc	1000 W
Średnica płyty grzewczej	30 cm
Napięcie zasilania	220-240 V, 50-60 Hz
Powłoka płyty	Nieprzywierająca
Regulacja temperatury	Tak
Wskaźniki LED	Zasilania i gotowości
Akcesoria w zestawie	Drewniana łopatką, drewniana szpatuła
Producent	Lund

## Zastosowanie naleśnikarki elektrycznej

- Przygotowywanie klasycznych naleśników polskich i francuskich crêpes
- Smażenie placków ziemniaczanych i racuchów drożdżowych
- Wypieki naleśników amerykańskich (pancakes) grubszych niż tradycyjne
- Przygotowywanie tortilli pszennych i kukurydzianych do dań meksykańskich
- Smażenie omeletu i jajecznicy na dużej powierzchni
- Wypieki podplomyków i innych placków z ciasta drożdżowego
- Przygotowywanie baz do wrapu i rolek z różnymi nadzieniami
- Smażenie blinis rosyjskich i innych regionalnych specjałów

---

## Użytkowanie i konserwacja naleśnikarki

---

### Przygotowanie do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płytę wilgotną szmatką, a następnie włączyć urządzenie na 5-10 minut bez ciasta, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne. Pomieszczenie powinno być wietrzone podczas tego procesu.

### Prawidłowe użytkowanie

Ciasto należy nalewać na rozgrzaną płytę po zaświeceniu się wskaźnika gotowości. Ilość ciasta powinna być dostosowana do wielkości płyty – nadmiar spowoduje wyciekanie poza brzegi. Rozprowadzenie ciasta łopatką powinno nastąpić w ciągu 2-3 sekund od wylania.

### Czyszczenie urządzenia

Po całkowitym ostygnięciu płytę czyści się wilgotną ściereczką. Nie należy używać ostrych przedmiotów ani ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić nieprzywierającą powłokę. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani myć pod bieżącą wodą.

### Przechowywanie naleśnikarki

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu po całkowitym ostygnięciu. Kabel zasilający można owinąć wokół podstawy. Akcesoria drewniane należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec deformacji drewna.