

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odkurzacz-bezprzewodowy-suchomokro-kd5158-kraftdele-p-63122.html>

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY SUCHO/MOKRO KD5158 KRAFT&DELE

Cena brutto	51,24 zł
Cena netto	41,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5158
Kod producenta	KD5158
Kod EAN	5903957010366
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Odkurzacz bezprzewodowy sucho/mokro Kraft&Dele KD5158 120W

Ręczny odkurzacz bezprzewodowy przeznaczony przede wszystkim do sprzątania wnętrza samochodowych, sprawdzający się również w zastosowaniach domowych. Obsługuje zarówno suche zanieczyszczenia (kurz, okruchy, sierść), jak i niewielkie rozlane płyny. Brak kabla zasilającego eliminuje ograniczenia zasięgu podczas pracy.

Moc 120 W

Bateria Li-ion

Czas ładowania 3-4 h

Waga 0,85 kg

Charakterystyka urządzenia

Praca bezprzewodowa

Zasilanie bateryjne Li-ion umożliwia swobodne manewrowanie wewnątrz pojazdu — między siedzeniami, pod fotelami i w bagażniku — bez konieczności szukania gniazdka lub prowadzenia kabla przez drzwi.

Tryb sucho/mokro

Urządzenie zbiera zarówno suche zanieczyszczenia stałe, jak i płynne. Funkcja ta jest przydatna przy rozlanych napojach na tapicerce lub matach, gdzie standardowy odkurzacz suchy nie wystarczy.

Zbiornik bezworkowy

Pojemnik na zanieczyszczenia opróżnia się bezpośrednio do kosza — bez konieczności zakupu i wymiany worków. Ogranicza to koszty eksploatacji i eliminuje problem z przepełnionym workiem w trakcie pracy.

Niska waga i kompaktowe wymiary

Masa 0,85 kg pozwala na długotrwałą pracę bez przeciążania ręki. Niewielka obudowa ułatwia dotarcie do wąskich przestrzeni: szczelin między siedzeniami, wnęk drzwiowych i przestrzeni pod deską rozdzielczą.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5158
Marka	Kraft&Dele
Moc	120 W
Typ baterii	Li-ion
Czas ładowania	3-4 h
Waga	0,85 kg
Tryb pracy	Sucho / mokro
System filtracji	Bezworkowy

Zastosowanie

- Odkurzanie tapicerki i siedzeń samochodowych
- Czyszczenie mat i dywaników podłogowych w pojeździe
- Usuwanie okruchów i kurzu z przestrzeni między siedzeniami
- Zbieranie sierści zwierząt z tapicerki
- Zasysanie rozlanych płynów na matach lub tapicerce
- Sprzątanie bagażnika po transporcie materiałów sypkich
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w domu (szafy, szuflady, narożniki)
- Sprzątanie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzi:

Odkurzacz ręczny KD5158 120W, kabel zasilający, 4 szczotki ssące, uniwersalny pokrowiec, oryginalne opakowanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator — czas ładowania wynosi 3-4 godziny. Baterie Li-ion charakteryzują się brakiem efektu pamięci, co oznacza, że można je ładować w dowolnym momencie bez konieczności wcześniejszego całkowitego rozładowania. Zbiornik bezworkowy należy opróżniać regularnie — przepełniony pojemnik obniża skuteczność ssania. Szczotki ssące można myć wodą i montować ponownie po wyschnięciu. Podczas zbierania płynów należy upewnić się, że pojemnik jest odpowiednio opróżniony przed kolejnym użyciem w trybie mokrym.