



Palenisko ogrodowe 58cm (1)

Cena brutto	77,52 zł
Cena netto	63,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80519
Kod producenta	G80519
Kod EAN	5901477187421
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Palenisko ogrodowe GEKO G80519 - 58 cm

Stalowe palenisko ogrodowe o średnicy 58 cm z konstrukcją trójnożną i powłoką proszkową. Uniwersalne rozwiązanie do spalania drewna lub węgla w przestrzeni zewnętrznej.

Średnica 58 cm
Materiał Stal malowana proszkowo
Konstrukcja 3 przykręcane nogi
Kolor Czarny

Charakterystyka techniczna

Powłoka proszkowa

Malowanie proszkowe zapewnia równomierną, trwałą warstwę ochronną odporną na zarysowania i warunki atmosferyczne. Technologia ta zwiększa żywotność paleniska w porównaniu z tradycyjnymi farbami.

Średnica 58 cm

Wymiar ten pozwala na spalanie standardowych polan drewna oraz większych ilości węgla. Zapewnia wystarczającą powierzchnię

ogrzewania dla grupy 4-6 osób przy zachowaniu kompaktowych gabarytów.

System trójnożny

Trzy przykręcane nogi rozkładają obciążenie równomiernie, zapewniając stabilność na różnych powierzchniach. Konstrukcja rozłączna ułatwia przechowywanie poza sezonem.

Uchwyty boczne

Dwa metalowe uchwyty umożliwiają bezpieczne przenoszenie paleniska po ostygnięciu. Przydatne przy zmianie lokalizacji lub sprzątaniu terenu po użyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G80519
Średnica misy	58 cm
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Kolor wykończenia	Czarny matowy
Liczba nóg	3 (przykręcane)
Uchwyty transportowe	2 boczne
Typ paliwa	Drewno, węgiel drzewny

Zastosowanie

- Ogrzewanie przestrzeni zewnętrznych podczas wieczornych spotkań
- Ogniska w ogrodzie przydomowym lub na działce rekreacyjnej
- Grillowanie i pieczenie potraw nad otwartym ogniem
- Dekoracyjny element aranżacji tarasu lub patio
- Spalanie suchych gałęzi i resztek drewna z pielęgnacji ogrodu
- Organizacja wydarzeń plenerowych wymagających źródła ciepła

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed pierwszym użyciem przykręć trzy nogi do korpusu paleniska zgodnie z instrukcją. Upewnij się, że wszystkie połączenia są dokręcone stabilnie. Ustaw palenisko na równej, niepalnej powierzchni w odległości minimum 3 metrów od budynków i materiałów łatwopalnych.

Rozpalanie

Użyj suchego drewna lub węgla drzewnego. Unikaj spalania drewna lakierowanego, impregnowanego lub zawierającego kleje. Nie stosuj płynów łatwopalnych do rozpalania. Ogień rozpalaj stopniowo, zaczynając od małych gałązek i podpałki.

Konserwacja powłoki

Po każdym użyciu, gdy palenisko ostygnie, usuń popiół i pozostałości. Regularnie sprawdzaj stan powłoki proszkowej. Drobne uszkodzenia można zabezpieczyć farbą żaroodporną. W okresie zimowym przechowuj palenisko w suchym miejscu lub zabezpiecz pokrowcem.

Bezpieczeństwo

Nie pozostawiaj rozpalonego paleniska bez nadzoru. Używaj rękawic żaroodpornych przy manipulowaniu gorącym paleniskiem. Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości. Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że ogień całkowicie wygasł przed pozostawieniem paleniska.

Produkty uzupełniające

Do paleniska warto rozważyć: pokrowiec ochronny dopasowany do średnicy 58 cm, szczypce lub pogrzebacz do układania drewna, rękawice żaroodporne oraz ruszt grillowy montowany nad paleniskiem.