

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-lancuchowa-spalinowa-2-45km-yt-84901-yato-p-14075.html>

## PIŁA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA 2,45KM YT-84901 YATO

Cena brutto	<b>409,23 zł</b>
Cena netto	<b>332,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84901</b>
Kod producenta	<b>YT-84901</b>
Kod EAN	<b>5906083033889</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Piła łańcuchowa spalinowa YATO YT-84901 2,45KM

Spalinowa piła łańcuchowa z silnikiem dwusuwowym o pojemności 45,1 cm<sup>3</sup> przeznaczona do cięcia drewna, ścinki drzew i prac porządkowych w ogrodzie. Wyposażona w prowadnicę 16" i system ułatwiający rozruch.

Moc silnika 2,45 KM

Pojemność silnika 45,1 cm<sup>3</sup>

Długość prowadnicy 16" (40,6 cm)

Podziałka łańcucha 0,375"

### Charakterystyka techniczna piły spalinowej

#### Silnik 2-suwowy 45,1 cm<sup>3</sup>

Pojemność skokowa 45,1 cm<sup>3</sup> przy mocy 2,45 KM (1,8 kW) zapewnia wystarczający moment obrotowy do cięcia drewna o średnicy do 35 cm. Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem w proporcji określonej przez producenta.

#### Prowadnica 16 cali

Długość szyny 16" (40,6 cm) umożliwia efektywne cięcie pni i grubszych gałęzi. Przy tej długości prowadnicy piła zachowuje dobrą manewrowość przy jednoczesnej możliwości obróbki materiału o średnicy do 30-35 cm w jednym przejściu.

### **System Easy Start**

Mechanizm ułatwiający rozruch redukuje siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika o około 30-40%. System pompki podsiłkującej i odpowietrzania paliwa skraca procedurę uruchomienia zimnego silnika.

### **Automatyczne smarowanie łańcucha**

Pompa olejowa z regulacją natężenia dostarcza olej do prowadnicy i łańcucha podczas pracy. Ciągłe smarowanie zmniejsza tarcie, wydłuża żywotność zespołu tnącego i redukuje zużycie prowadnicy.

### **System antywibracyjny**

Elementy tłumiące drgania między silnikiem a uchwytami redukcją wibracje przekazywane na ręce operatora. Rozwiązanie zmniejsza zmęczenie przy dłuższej pracy i poprawia precyzję cięcia.

### **Norma emisji spalin EURO 2**

Silnik spełnia wymagania normy EURO 2 dotyczącej emisji spalin. Oznacza to niższe zużycie paliwa i ograniczoną emisję szkodliwych substancji w porównaniu do starszych konstrukcji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84901
Moc silnika	2,45 KM (1,8 kW)
Pojemność silnika	45,1 cm <sup>3</sup>
Typ silnika	Spalinowy dwusuwowy
Długość prowadnicy	16" (40,6 cm)
Podziałka łańcucha	0,375"
System rozruchu	Easy Start

---

Smarowanie łańcucha	Automatyczne
System antywibracyjny	Tak
Pompka podsłajająca	Tak
Ośłona zbiornika paliwa	Tak
Norma emisji spalin	EURO 2
Klucz w zestawie	Tak

## Zastosowanie piły łańcuchowej spalinowej

---

- Ścinanie drzew o średnicy pnia do 30-35 cm
- Przecinananie powalonych pni na krótsze sekcje
- Przcycinanie grubszych gałęzi przy pielęgnacji drzew
- Przygotowanie drewna opałowego - cięcie kłoców
- Usuwanie wyróconych drzew po wichurach
- Prace porządkowe w lesie i na działce
- Karczowanie terenu pod zabudowę
- Cięcie drewna konstrukcyjnego

### Podziałka łańcucha 0,375"

Podziałka (pitch) to odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzielona przez dwa, wyrażona w calach. Wartość 0,375" (3/8") to standard dla pił o mocy 2-3 KM. Przy zakupie łańcucha zamiennego należy zachować zgodność podziałki z kołem napędowym i prowadnicą.

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed uruchomieniem należy napełnić zbiornik paliwa mieszanką benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych oraz zbiornik oleju do smarowania łańcucha. Sprawdzić napięcie łańcucha - prawidłowo napięty łańcuch przylega do prowadnicy, ale daje się przesunąć ręcznie. Zbyt luźny łańcuch może zskoczyć, zbyt napięty przyspiesza zużycie prowadnicy.

### Rozruch silnika

System Easy Start z pompką podsłajającą ułatwia procedurę uruchomienia. Przy zimnym silniku należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę paliwową, ustawić dźwignię ssania, przytrzymać piłę i pociągnąć linkę rozrusznika. Po pierwszych zapłonach wyłączyć ssanie i ponownie pociągnąć linkę do momentu uruchomienia.

### Regularna konserwacja

Po każdym użyciu oczyścić piłę z trocin i zanieczyszczeń, sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha. Co 5-10 godzin pracy ostrzyć łańcuch pilnikiem okrągłym o średnicy odpowiedniej dla podziałki 0,375" lub skorzystać z ostrzałki. Regularnie sprawdzać stan filtra powietrza i świecy zapłonowej. Odwrócić prowadnicę po 20-30 godzinach pracy dla równomiernego zużycia.

### Bezpieczeństwo pracy

---

Podczas pracy z piłą spalinową obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: hełm z osłoną twarzy lub okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze, obuwie z podnoskiem i wkładką antyprzecięciową, spodnie antyprzecięciowe. Nie pracować w deszczu ani na mokrym drewnie - zwiększa to ryzyko poślizgu.

#### Produkty powiązane

Do eksploatacji piły łańcuchowej potrzebne są: olej do silników dwusuwowych, olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, pilnik okrągły do ostrzenia łańcucha, łańcuch zapasowy 0,375" 16", świeca zapłonowa zapasowa, filtr powietrza zapasowy.