

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-tarczowa-140x16x24t-spta-06-schmith-p-31388.html>



PIŁA TARCZOWA 140X16X24T SPTA-06 SCHMITH

Cena brutto	11,47 zł
Cena netto	9,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPTA-06
Kod producenta	SPTA-06
Kod EAN	5902004717579
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piła tarczowa 140×16×24T SPTA-06 Schmith

Tarcza tnąca z zębami z węgliku spiekanego, przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz materiałów drewnopodobnych w pilarkach tarczowych. Średnica 140 mm z otworem mocującym 16 mm.

Średnica tarczy	140 mm
Otwór mocujący	16 mm
Liczba zębów	24T
Materiał ostrzy	Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Średnica 140 mm
Kompaktowy rozmiar tarczy przeznaczony do pilarek ręcznych i stołowych o mniejszej mocy. Zapewnia możliwość cięcia materiałów o grubości do ok. 45-50 mm w zależności od konstrukcji pilarki.

24 zęby (24T)
Mała liczba zębów oznacza większe przestrzenie międzyzębne, co skutkuje szybszym cięciem i lepszym odprowadzaniem wiórów.

Konfiguracja zalecana do cięcia wzdłużnego drewna litego oraz grubszych materiałów.

Otwór mocujący 16 mm

Średnica otworu montażowego dopasowana do wrzecion w popularnych pilarkach ręcznych i niektórych modelach stołowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wrzeciona w dokumentacji pilarki.

Technologia HF Welding

Zęby z węgliku spiekane zgrzewane metodą wysokiej częstotliwości, co zapewnia trwałe połączenie ostrza z korpusem tarczy i minimalizuje ryzyko odłączenia się płytek podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SPTA-06
Średnica zewnętrzna	140 mm
Średnica otworu mocującego	16 mm
Liczba zębów	24T
Materiał zębów	Węglik spiekany (widia)
Technologia montażu ostrzy	HF Welding (zgrzewanie wysoką częstotliwością)
Typ cięcia	Wzdłużne i poprzeczne

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego wzdłuż i w poprzek włókien
- Obróbka sklejki wielowarstwowej
- Cięcie płyt wiórowych surowych i laminowanych
- Formatowanie płyt MDF o różnej gęstości
- Obróbka materiałów kompozytowych na bazie drewna
- Prace budowlane i remontowe wymagające szybkiego cięcia
- Produkcja mebli i stolarki budowlanej

Kompatybilność z pilarką

Przed montażem tarczy należy sprawdzić średnicę wrzeciona pilarki (powinna wynosić 16 mm) oraz maksymalną średnicę tarczy dopuszczoną przez producenta. Upewnij się, że osłony pilarki pozwalają na bezpieczną pracę z tarczą 140 mm. W przypadku wrzecion o innej średnicy konieczne jest użycie odpowiednich pierścieni redukcyjnych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy tarcza jest prawidłowo zamocowana i czy kierunek obrotów (wskazany strzałką na tarczy) jest zgodny z kierunkiem obrotów wrzeciona pilarki. Podczas pracy utrzymuj stałą prędkość posuwu, unikaj przeciążania tarczy i nie wywieraj nadmiernego nacisku na materiał.

Zęby z węgla spiekanego wymagają ostrzenia specjalistycznymi narzędziami diamentowymi. Nie należy ostrzyć tarczy samodzielnie bez odpowiedniego sprzętu. Po zakończeniu pracy oczyść tarczę z żywicy i wiórów, przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas wymiany tarczy odłącz pilarkę od zasilania. Nie używaj tarczy uszkodzonej, z pękniętym korpusem lub brakującymi zębami. Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice. Upewnij się, że materiał jest stabilnie zamocowany przed rozpoczęciem cięcia.

...