

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-prawa-do-polki-325560-yg-05411-yato-p-16859.html>

PROWADNICA PRAWA DO PÓŁKI 325*560 YG-05411 YATO

Cena brutto	22,31 zł
Cena netto	18,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YG-05411
Kod producenta	YG-05411
Kod EAN	2010000058633
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica prawa do półki 325×560 mm YATO YG-05411

Oryginalna prowadnica prawa do stołów chłodniczych YATO. Element systemu szufladowego zapewniający płynne wysuwanie i stabilne prowadzenie półek w profesjonalnych urządzeniach chłodniczych gastronomicznych.

Wymiary 325×560 mm

Strona montażu Prawa

Model YG-05411

Marka YATO

Charakterystyka prowadnicy do stołu chłodniczego

Kompatybilność z urządzeniami YATO

Prowadnica zaprojektowana do współpracy z konkretnymi modelami stołów chłodniczych marki YATO. Zapewnia bezpośrednie dopasowanie bez konieczności modyfikacji konstrukcji urządzenia.

Wymiary 325×560 mm

Rozmiar prowadnicy dostosowany do głębokości i szerokości komór chłodniczych w stołach gastronomicznych. Długość 560 mm

pozwała na pełne wysunięcie półki dla wygodnego dostępu do produktów.

Montaż prawostronny

Element przeznaczony do instalacji po prawej stronie komory chłodniczej. Wymaga dopasowania z odpowiednią prowadnicą lewą dla zapewnienia symetrycznego i stabilnego prowadzenia półki.

Część zamienna do sprzętu gastronomicznego

Oryginalna prowadnica umożliwiająca naprawę uszkodzonych systemów szufladowych w stołach chłodniczych. Przywraca pełną funkcjonalność urządzenia bez wymiany całego stołu.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-05411
Wymiary prowadnicy	325x560 mm
Strona montażu	Prawa
Marka	YATO
Kod EAN	5906083050794
Typ produktu	Prowadnica do półki stołu chłodniczego

Kompatybilność z modelami stołów chłodniczych

Prowadnica prawa YG-05411 pasuje do następujących stołów chłodniczych marki YATO:

- Stół chłodniczy YATO YG-05260
- Stół chłodniczy YATO YG-05262
- Stół chłodniczy YATO YG-05275
- Stół chłodniczy YATO YG-05290
- Stół chłodniczy YATO YG-05305

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu stołu chłodniczego na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Prowadnica wymaga dopasowania z lewą prowadnicą dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu szufladowego.

Montaż i użytkowanie prowadnicy

Prowadnica montowana jest wewnątrz komory chłodniczej za pomocą standardowych elementów złącznych. Proces wymiany wymaga odłączenia zasilania urządzenia, usunięcia półek oraz odkręcenia uszkodzonej prowadnicy. Nowy element instaluje się w odwrotnej kolejności, zachowując odpowiednie wyrównanie z prowadnicą lewą.

Po montażu należy sprawdzić płynność ruchu półki na całej długości prowadnicy oraz stabilność prowadzenia bez luzu bocznego. Prawidłowo zamontowana prowadnica powinna zapewnić ciche i równomierne wysuwanie półki bez zacięć.

Konserwacja prowadnic

Prowadnice w stołach chłodniczych narażone są na działanie wilgoci i niskich temperatur. Regularne czyszczenie z osadów i zabrudzeń oraz kontrola mocowań wydłuża okres użytkowania komponentów. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się kontrolę stanu prowadnic co 6 miesięcy.

Produkty powiązane

Do kompletnej wymiany systemu prowadzenia półek w stole chłodniczym YATO wymagana jest również prowadnica lewa. Sprawdź dostępność lewej prowadnicy o odpowiednich wymiarach dla modelu urządzenia.

...