

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przelacznik-do-kosiarki-elektrycznej-1400w-cg83020-27-geko-p-21816.html>



Przełącznik do kosiarki elektrycznej 1400W CG83020-27 GEKO

Cena brutto	32,64 zł
Cena netto	26,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83020-27
Kod producenta	CG83020-27
Kod EAN	5901477166815
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przełącznik do kosiarki elektrycznej 1400W CG83020-27 GEKO

Przełącznik włącznika przeznaczony do kosiarek elektrycznych marki GEKO o mocy 1400W. Element odpowiedzialny za bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika kosiarki.

Model CG83020-27

Moc silnika 1400W

Marka GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka przełącznika

Funkcja bezpieczeństwa

Przełącznik wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem kosiarki. Wymaga jednoczesnego naciśnięcia dwóch elementów, co minimalizuje ryzyko niekontrolowanego startu urządzenia podczas transportu lub przechowywania.

Kompatybilność z modelami GEKO

Dedykowany do kosiarek elektrycznych GEKO z silnikiem 1400W. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki oraz porównać wymiary i sposób montażu z oryginalnym przełącznikiem, aby upewnić się o zgodności.

Odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa przełącznika zabezpieczona przed działaniem wilgoci i drobnych zanieczyszczeń występujących podczas koszenia trawy. Materiały dobrane pod kątem pracy w środowisku ogrodowym z ekspozycją na trawiaste pyły i rosę.

Konstrukcja montażowa

System mocowania zaprojektowany dla szybkiej wymiany bez konieczności demontażu dodatkowych elementów kosiarki. Wymiana przełącznika wymaga jedynie podstawowych narzędzi i zajmuje kilka minut.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83020-27
Przeznaczenie	Kosiarki elektryczne GEKO 1400W
Typ przełącznika	Przełącznik włącznika z zabezpieczeniem
Producent	GEKO
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna

Kiedy wymienić przełącznik

Przełącznik w kosiarce elektrycznej jest elementem eksploatacyjnym, który po wielokrotnym użyciu może wymagać wymiany. Sygnały wskazujące na konieczność wymiany to:

Objawy zużycia przełącznika

Kosiarka nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku lub wymaga wielokrotnego naciskania, przełącznik nie zatrzymuje silnika mimo zwolnienia, słyszalne trzaski lub iskrzenie wewnątrz obudowy, uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia obudowy przełącznika, nadmierne rozluźnienie elementów ruchomych.

Montaż i wymiana

Wymiana przełącznika w kosiarce elektrycznej GEKO jest procedurą serwisową, którą można przeprowadzić samodzielnie. Przed przystąpieniem do wymiany należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

Typowy proces wymiany obejmuje: demontaż uchwyty prowadzącego (w zależności od modelu), odłączenie złączy elektrycznych od starego przełącznika, wykręcenie śrub mocujących lub odcięcie zacisków montażowych, instalację nowego przełącznika w odwrotnej kolejności, sprawdzenie poprawności działania przed pierwszym użyciem.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Wszystkie prace serwisowe przy kosiarce elektrycznej należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. W przypadku braku pewności co do prawidłowego montażu, zaleca się skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem GEKO.

Konserwacja i użytkowanie

Przełącznik nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak jego żywotność można wydłużyć poprzez odpowiednie użytkowanie kosiarki. Należy unikać uruchamiania kosiarki w wysokiej, mokrej trawie, co zwiększa obciążenie silnika i przełącznika.

Po zakończeniu koszenia warto oczyścić obszar uchwyty z pozostałości trawy i wilgoci. Przechowywanie kosiarki w suchym pomieszczeniu chroni elementy elektryczne przed korozją i przedwczesnym zużyciem.

Produkty powiązane

Przy wymianie przełącznika warto sprawdzić stan innych elementów eksploatacyjnych kosiarki: nóż tnący, kabel zasilający z wtyczką, kosz na trawę, koła i łożyska, filtr powietrza silnika (jeśli występuje).