

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-2-ramienny-200mm-kd10130-p-61325.html>



Ściągacz 2-ramienny 200mm KD10130

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10130
Kod producenta	KD10130
Kod EAN	5903175332271
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz 2-ramienny 200 mm Kraft&Dele KD10130

Ściągacz dwuramienny w wersji okrągłej przeznaczony do mechanicznego demontażu osadzonych elementów — łożysk, kół pasowych, tarcz i piast — bez konieczności użycia siły uderowej. Rozstaw ramion do 200 mm (8") pozwala na pracę z elementami o średnicy mieszczącej się w typowym zakresie warsztatowym.

Typ 2-ramienny okrągły
Rozmiar 200 mm (8")
Masa 1,7 kg
Model KD10130

Charakterystyka narzędzia

Układ 2-ramienny

Dwa ramiona rozmieszczone symetrycznie względem śruby centralnej zapewniają równomierny rozkład sił podczas ściągania. Układ dwuramienny sprawdza się przy elementach z wyraźnie dostępnym kołnierzem lub rowkiem, gdzie ramiona mają pewny punkt oparcia.

Okrągła forma ramion

Ramiona w wersji okrągłej (w odróżnieniu od prostych) zachowują stały kąt chwytu niezależnie od rozstawu. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia podczas pracy pod obciążeniem i pozwala na pewniejsze uchwycenie elementów o różnych kształtach.

Rozmiar 200 mm

Podany wymiar 200 mm określa maksymalny rozstaw ramion — czyli maksymalną średnicę zewnętrzną elementu, który można objąć ściągaczem. Przed użyciem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną ściganego podzespołu i upewnić się, że mieści się w tym zakresie.

Masa 1,7 kg

Masa narzędzia wskazuje na stalową budowę o odpowiedniej grubości materiału, co przekłada się na sztywność konstrukcji pod obciążeniem. Zbyt lekkie ściągacze mogą ulegać odkształceniu przy dużych oporach demontażu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10130
Typ	Ściągacz 2-ramienny okrągły
Maksymalny rozstaw ramion	200 mm (8")
Masa	1,7 kg

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk tocznych z wałów i gniazd
- Ściąganie kół pasowych i zębatek z wałów napędowych
- Demontaż piast i tarcz hamulcowych
- Ściąganie sprzęgieł i tulei z wałów
- Demontaż elementów osadzonych na wpust lub wcisk
- Prace przy maszynach rolniczych, przemysłowych i pojazdach

Jak dobrać rozmiar ściągacza

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną elementu przeznaczonego do demontażu. Rozstaw ramion ściągacza musi być większy niż ta średnica, aby ramiona mogły pewnie objąć ścigany podzespół od zewnątrz. W przypadku elementów o średnicy

zbliżonej do maksymalnego rozstawu warto sprawdzić, czy ramiona zachowują pełny kontakt z kołnierzem lub rowkiem montażowym.

Użytkowanie i konserwacja

Śrubę centralną należy smarować przed każdym użyciem — suchy gwint zwiększa opory i przyspiesza zużycie. Po pracy ściągacz należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji elementów gwintowanych. Ramiona należy regularnie sprawdzać pod kątem odkształceń — zgięte ramię nie zapewnia równomiernego nacisku i może ześlizgnąć się podczas ściągania.