

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silikonowy-organizer-na-gabke-czerwony-74787-fala-p-14159.html>

SILIKONOWY ORGANIZER NA GĄBKĘ CZERWONY 74787 FALA

Cena brutto	4,90 zł
Cena netto	3,98 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74787
Kod producenta	74787
Kod EAN	5906083039461
Producent	Fala

Opis produktu

Silikonowy Organizer na Gąbkę Czerwony 74787 Fala

Organizer kuchenny wykonany z silikonu, przeznaczony do przechowywania gąbek do zmywania przy zlewozmywaku. Produkt marki Fala zapewnia higieniczne warunki przechowywania i utrzymanie porządku w strefie zmywania naczyń.

Wymiary 200 x 100 mm

Materiał Silikon

Kolor Czerwony

Model 74787

Charakterystyka Silikonowego Organizera Kuchennego

Materiał silikonowy

Silikon charakteryzuje się odpornością na wilgoć, temperaturę i działanie detergentów. Nie chłonie wody, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni. Materiał pozostaje elastyczny i zachowuje kształt przez długi okres użytkowania.

Wymiary 200x100 mm

Rozmiar dostosowany do standardowych gąbek kuchennych dostępnych na rynku. Powierzchnia organizera pozwala na umieszczenie gąbki wraz z odpływem wody, co przyspiesza wysychanie i zapobiega stagnacji wilgoci.

Konserwacja i czyszczenie

Gładka powierzchnia silikonu umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń poprzez przetarcie wilgotną ściereczką. Materiał można myć w zmywarce, co upraszcza utrzymanie higieny w miejscu przechowywania gąbek.

Kompatybilność z serią Flexible

Organizer współgra kolorystycznie i stylistycznie z bateriami kuchennymi Fala z linii Flexible. Pozwala na stworzenie spójnej aranżacji strefy zmywania w kuchni.

Specyfikacja Techniczna

Model	74787
Marka	Fala
Wymiary	200 x 100 mm
Materiał wykonania	Silikon
Kolor	Czerwony
Przeznaczenie	Przechowywanie gąbek kuchennych
Możliwość mycia w zmywarce	Tak

Zastosowanie Organizera na Gąbkę

- Przechowywanie gąbek do zmywania naczyń przy zlewozmywaku
- Organizacja przestrzeni roboczej w strefie zmywania
- Zapewnienie higieny poprzez odpływ wody z gąbki
- Uzupełnienie wyposażenia kuchni w kolorze czerwonym
- Komponowanie z bateriami Fala serii Flexible
- Utrzymanie porządku na blacie kuchennym
- Przechowywanie szczotek do zmywania naczyń

Użytkowanie i Konserwacja

Czyszczenie organizera silikonowego

Organizer można myć ręcznie przy użyciu detergentu lub umieszczać w zmywarce. Regularne czyszczenie zapobiega osadzeniu się kamienia i resztek detergentów. Silikon nie wymaga specjalistycznych środków czyszczących – wystarczą standardowe preparaty

kuchenne.

Montaż i umiejscowienie

Organizer umieszcza się na blacie roboczym w pobliżu zlewozmywaka. Dzięki silikonowej podstawie produkt nie przemieszcza się podczas użytkowania. Nie wymaga wiercenia ani montażu – gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu.

Higieniczne przechowywanie gąbek

Konstrukcja organizera umożliwia odpływ wody z gąbki, co skraca czas wysychania i ogranicza rozwój mikroorganizmów. Regularna wymiana gąbek oraz czyszczenie organizera zapewniają optymalne warunki higieniczne w kuchni.

Produkty Powiązane

Organizer 74787 komponuje się z bateriami kuchennymi Fala z serii Flexible. Spójność kolorystyczna i stylistyczna pozwala na stworzenie harmonijnej aranżacji strefy zmywania. Seria Flexible obejmuje baterie stojące i ściennie w różnych wariantach kolorystycznych.

...