

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/silikonowy-organizer-na-gabke-zielony-74789-fala-p-14161.html>

SILIKONOWY ORGANIZER NA GĄBKĘ ZIELONY 74789 FALA

Cena brutto	4,90 zł
Cena netto	3,98 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74789
Kod producenta	74789
Kod EAN	5906083039485
Producent	Fala

Opis produktu

Silikonowy Organizer na Gąbkę Zielony 74789 FALA

Silikonowy organizator na gąbkę do baterii zlewowych marki Fala. Akcesorium z serii Flexible przeznaczone do montażu przy zlewie w celu przechowywania gąbek i akcesoriów zmywakowych.

Materiał Silikon

Wymiary 200 x 100 mm

Kompatybilność Seria Flexible

Kolor Zielony

Charakterystyka organizera silikonowego

Konstrukcja silikonowa

Wykonany z elastycznego silikonu odpornego na wilgoć i detergenty. Materiał nie chłonie wody, co zapobiega rozwojowi pleśni i utrzymuje organizator w czystości. Struktura silikonu ułatwia czyszczenie pod bieżącą wodą.

Dopasowanie do baterii Flexible

Organizer zaprojektowano do współpracy z bateriami Fala z linii Flexible. Montaż odbywa się poprzez zawieszenie na wylocie baterii lub umieszczenie w dedykowanym miejscu przy zlewie, zależnie od modelu baterii.

Wymiary robocze 200 x 100 mm

Powierzchnia organizera pozwala na przechowywanie standardowych gąbek kuchennych oraz szczotek do zmywania. Rozmiar dostosowano do typowych wymiarów gąbek dostępnych w handlu (około 15 x 10 cm).

Odprowadzanie wody

Konstrukcja umożliwia odpływ wody bezpośrednio do zlewu. Gąbka pozostaje w pozycji umożliwiającej odparowanie wilgoci, co skraca czas schnięcia i ogranicza namnażanie bakterii.

Specyfikacja techniczna

Model	74789
Producent	Fala
Materiał wykonania	Silikon
Wymiary (długość x szerokość)	200 x 100 mm
Kolor	Zielony
Kompatybilność	Baterie Fala seria Flexible
Przeznaczenie	Przechowywanie gąbek i akcesoriów zmywakowych

Zastosowanie organizera kuchennego

- Przechowywanie gąbek do zmywania naczyń przy zlewie kuchennym
- Organizacja przestrzeni roboczej wokół zlewozmywaka
- Utrzymanie porządku w strefie zmywania w kuchniach domowych
- Montaż przy bateriach z serii Flexible jako element uzupełniający
- Przechowywanie szczotek do naczyń i innych akcesoriów czyszczących
- Zapobieganie gromadzeniu się wody pod gąbką na blacie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż organizera

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać organizier ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Montaż zależy od modelu baterii Flexible — w większości przypadków organizier zawieszają na wylocie baterii lub umieszczają w dedykowanym uchwycie. Sprawdź instrukcję baterii w celu potwierdzenia metody montażu.

Czyszczenie silikonu

Silikonową powierzchnię czyści się pod bieżącą wodą z użyciem płynu do naczyń. Materiał można myć w zmywarce w temperaturze do 60°C. Regularne czyszczenie zapobiega odkładaniu się osadów wapiennych i resztek detergentów. Zaleca się czyszczenie co 3-5 dni przy intensywnym użytkowaniu.

Wymiana gąbki

Gąbki kuchenne należy wymieniać co 1-2 tygodnie, zależnie od częstotliwości użycia. Organizier ułatwia kontrolę stanu gąbki — jeśli nie wysycha między użyciami lub wydziela nieprzyjemny zapach, wymiana jest konieczna. Odpowiednie odprowadzanie wody przez organizier wydłuża żywotność gąbki.

Kompatybilność z innymi produktami Fala

Organizier 74789 stanowi element systemu akcesoriów do baterii z serii Flexible. W ofercie Fala dostępne są również dozowniki mydła, uchwyty na ściereki oraz inne elementy organizacyjne w kolorystyce dopasowanej do baterii. Sprawdź numer serii baterii przed zakupem, aby upewnić się o pełnej kompatybilności.