

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sprzeglo-do-pily-spalinowej-partner-351-hus137-geko-g81130-p-20351.html>

Sprzęgło do piły spalinowej Partner 351 Hus137 GEKO G81130

Cena brutto	11,50 zł
Cena netto	9,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81130
Kod producenta	G81130
Kod EAN	5901477149054
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Sprzęgło do piły spalinowej Partner 351 / Husqvarna 137 - GEKO G81130

Zamiennik sprzęgła odśrodkowego do pił spalinowych Partner i Husqvarna. Komponent przekładni odpowiedzialny za przeniesienie napędu z silnika na łańcuch przy odpowiednich obrotach.

Typ produktu Sprzęgło odśrodkowe

Kompatybilność Partner / Husqvarna

Model G81130

Producent GEKO

Charakterystyka

Mechanizm odśrodkowy

Sprzęgło automatycznie łączy silnik z łańcuchem po przekroczeniu określonych obrotów. Zapobiega to obracaniu się łańcucha na biegu jałowym, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

Szeroka kompatybilność

Pasuje do 16 modeli pilarek Partner (seria 351-422) oraz 6 modeli Husqvarna (seria 36-142). Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu na tabliczce znamionowej pilarki.

Zamiennik OEM

Produkt wyprodukowany jako alternatywa dla oryginalnych części. Wymiary i parametry techniczne odpowiadają specyfikacji producenta pilarki.

Funkcja w układzie napędowym

Chroni silnik przed przeciążeniem podczas nagłego zatrzymania łańcucha. Umożliwia bezpieczny rozruch pilarki bez ryzyka niekontrolowanego ruchu łańcucha.

Specyfikacja techniczna

Model	G81130
Producent	GEKO
Typ zamiennika	Kompatybilny z oryginałem OEM
Przeznaczenie	Pilarki spalinowe Partner, Husqvarna
Materiał wykonania	Metal

Kompatybilność z modelami

Partner

- Partner 351
- Partner 370
- Partner 371
- Partner 382
- Partner 390
- Partner 391
- Partner 401
- Partner 422

Husqvarna

- Husqvarna 36
- Husqvarna 41
- Husqvarna 136

-
- Husqvarna 137
 - Husqvarna 141
 - Husqvarna 142

Jak sprawdzić kompatybilność

Numer modelu pilarki znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku obudowy silnika lub w pobliżu uchwytu. Przed zamówieniem należy porównać go z listą kompatybilnych modeli. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub producentem.

Kiedy wymienić sprzęgło

Sprzęgło odśrodkowe podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji pilarki. Typowe objawy wskazujące na konieczność wymiany:

- Łańcuch obraca się na biegu jałowym
- Opóźnione włączanie łańcucha po dodaniu gazu
- Poślizg sprzęgła pod obciążeniem
- Nietypowe odgłosy z obszaru sprzęgła
- Nadmierne wibracje podczas pracy
- Widoczne uszkodzenia mechaniczne szczęk

Montaż i konserwacja

Wymiana sprzęgła wymaga demontażu pokrywy sprzęgła, koła łańcuchowego oraz zablokowania wału korbowego. Podczas montażu należy zachować właściwy moment dokręcenia nakrętki sprzęgła zgodnie z instrukcją producenta pilarki. Po wymianie zaleca się sprawdzenie działania mechanizmu na biegu jałowym przed przystąpieniem do pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji układu napędowego mogą być potrzebne: koło łańcuchowe, łożyska wału korbowego, uszczelki pokrywy sprzęgła, filtr powietrza oraz świeca zapłonowa.