

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sprzeglo-do-rozdrabniacza-spalinowego-p-60173.html>

SPRZĘGŁO DO ROZDRABNIACZA SPALINOWEGO

Cena brutto	155,88 zł
Cena netto	126,73 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-861916
Kod producenta	YT-861916
Kod EAN	5906083118210
Producent	YATO

Opis produktu

Sprzęgło do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-861916

Oryginalna część zamienna do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-86158. Sprzęgło odpowiada za przenoszenie momentu obrotowego z silnika spalinowego na mechanizm tnący, umożliwiając rozdrabnianie gałęzi i odpadów organicznych.

Model sprzęgła 2B96-254

Materiał **Stal**

Przeznaczenie YATO YT-86158

Wymiary 105 x 105 x 76 mm

Charakterystyka sprzęgła do rozdrabniacza

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne występujące podczas rozdrabniania twardych gałęzi. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie i deformacje, co przekłada się na żywotność elementu w warunkach intensywnej eksploatacji.

Dedykowana kompatybilność

Sprzęgło zaprojektowano specjalnie dla rozdrabniacza YATO YT-86158. Wymiary i parametry montażowe odpowiadają oryginalnej specyfikacji, co gwarantuje prawidłowe dopasowanie i eliminuje problemy z instalacją.

Funkcja przenoszenia napędu

Element łączy wał silnika spalinowego z mechanizmem tnącym, przekazując moc potrzebną do rozdrabniania. Prawidłowo działające sprzęgło zapewnia płynną pracę urządzenia i chroni silnik przed przeciążeniami przy nagłym zablokowaniu noży.

Wymiary montażowe

Gabaryty 105 x 105 x 76 mm określają przestrzeń montażową i punkty mocowania. Przed zakupem warto zweryfikować zgodność z istniejącym układem napędowym, szczególnie przy wymianie sprzęgła w starszych jednostkach.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-861916
Model sprzęgła	2B96-254
Materiał wykonania	Stal
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	105 x 105 x 76 mm
Kompatybilność	Rozdrabniacz spalinowy YATO YT-86158
Rodzaj części	Część zamienna - sprzęgło
Producent	YATO

Zastosowanie części zamiennej

- Wymiana zużytego sprzęgła w rozdrabniaczu YATO YT-86158
- Naprawa układu napędowego po uszkodzeniu mechanicznym
- Przywrócenie sprawności rozdrabniacza przy problemach z przenoszeniem napędu
- Obsługa serwisowa urządzeń do utylizacji odpadów ogrodowych
- Utrzymanie sprzętu w firmach zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych
- Konserwacja rozdrabniaczy używanych do przetwarzania gałęzi po przycinaniu drzew

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu rozdrabniacza na tabliczce znamionowej urządzenia. Sprzęgło YT-861916 jest przeznaczone wyłącznie do modelu YT-86158. Montaż w innych urządzeniach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach wałów i punktach mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Sprzęgło wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie po intensywnym sezonie użytkowania. Należy sprawdzać:

- Stan powierzchni roboczych pod kątem śladów zużycia
- Luzy w połączeniach mechanicznych
- Prawdliwość mocowania do wału silnika i mechanizmu tnącego
- Obecność pęknięć lub deformacji elementów stalowych

Objawy wskazujące na konieczność wymiany sprzęgła obejmują: wibracje podczas pracy, nietypowe odgłosy z układu napędowego, poślizg przy obciążeniu lub całkowity brak przenoszenia napędu. Wymianę należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi rozdrabniacza, zachowując odpowiednie momenty dokręcania śrub montażowych.

Produkty powiązane

Przy wymianie sprzęgła warto rozważyć przegląd innych elementów układu napędowego: pasów klinowych, łożysk wału oraz noży tnących. Kompleksowa konserwacja wydłuży żywotność całego rozdrabniacza i zapewni jego niezawodne działanie.

...