

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojak-lasera-krzyzowego-geko-g03301-p-20605.html>



## Stojak lasera krzyżowego GEKO G03301

Cena brutto	<b>31,33 zł</b>
Cena netto	<b>25,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G03301</b>
Kod producenta	<b>G03301</b>
Kod EAN	<b>5901477138201</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Stojak lasera krzyżowego GEKO G03301

Regulowany statyw do mocowania laserów krzyżowych z gwintem 5 mm. Konstrukcja z tworzywa sztucznego i aluminium zapewnia stabilność przy zachowaniu niewielkiej wagi.

Gwint montażowy 5 mm

Zakres wysokości 345–885 mm

Poziomy regulacji 4 pozycje

Materiał Tworzywo + aluminium

### Charakterystyka

#### Cztery poziomy wysokości

Statyw umożliwia ustawienie lasera na wysokościach 345, 525, 700 lub 885 mm. Pozwala to dostosować pozycję wiązki do prac przy podłogach, montażu na ścianach czy sufitach bez potrzeby stosowania dodatkowych podkładek.

## Gwint 5 mm

Śruba montażowa o średnicy 5 mm jest standardem w laserach budowlanych niższej i średniej klasy. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gniatu w posiadanym laserze – niektóre modele stosują gwint 1/4 cala (6,35 mm).

## Hybrydowa konstrukcja

Połączenie tworzywa sztucznego w elementach nośnych z aluminium w nodze zapewnia kompromis między wagą a stabilnością. Statyw jest lżejszy od w pełni metalowych konstrukcji, przy zachowaniu wystarczającej sztywności dla typowych laserów.

## Kompaktowe wymiary

W pozycji złożonej statyw ma 345 mm wysokości, co ułatwia transport w skrzynce narzędziowej lub torbie. Rozłożony do maksymalnej wysokości 885 mm pozwala na pracę w pozycji stojącej bez pochylania się.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G03301
Typ gwintu	5 mm
Wysokość minimalna	345 mm
Wysokość maksymalna	885 mm
Dostępne poziomy regulacji	345 / 525 / 700 / 885 mm
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne, aluminium
Przeznaczenie	Lasery krzyżowe z gwintem 5 mm

## Zastosowanie

- Wyznaczanie linii poziomych przy układaniu płytek na ścianach
- Montaż sufitów podwieszanych i systemów oświetlenia
- Instalacja profili gipsowo-kartonowych
- Wyznaczanie punktów montażowych mebli kuchennych
- Kontrola poziomu przy murowanych ścianach działowych
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach o wysokości do 2,5 m
- Wyznaczanie linii pionowych przy montażu okładzin

## Kompatybilność z laserami

Statyw współpracuje wyłącznie z laserami posiadającymi gwint montażowy 5 mm. Większość kompaktowych laserów krzyżowych ma gwint 1/4 cala (6,35 mm) – w takim przypadku konieczny jest adapter redukcyjny lub zastosowanie statywu z odpowiednim gwintem. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację posiadanego lasera.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacji wysokości blokują się prawidłowo. Laser należy mocować ręcznie, unikając nadmiernego dokręcania śruby, które może uszkodzić gwint w tworzywie.

Statyw należy ustawiać na stabilnym podłożu. Na nierównych powierzchniach można wykorzystać regulację wysokości nóg (jeśli producent ją przewidział) lub zastosować podkładki wyrównujące. Po pracy w warunkach zapyłonych zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z elementów ruchomych suchą szczotką.

Tworzywo sztuczne w konstrukcji może ulec uszkodzeniu przy przeciążeniu – statyw jest przeznaczony do laserów o wadze do około 1 kg. Nie należy stosować go jako podpory dla cięższego sprzętu pomiarowego.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: adapter gwintu 5 mm na 1/4 cala (przy laserach z większym gwintem), łatę teleskopową do prac na wysokościach powyżej 2,5 m, a także pokrowiec transportowy zabezpieczający statyw przed uszkodzeniami mechanicznymi.