

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-agregatu-t05004-ct05004-2-geko-p-34295.html>

Stojan do agregatu T05004 CT05004-2 GEKO



Cena brutto	714,17 zł
Cena netto	580,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05004-2
Kod producenta	CT05004-2
Kod EAN	5901477171024
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do agregatu T05004 CT05004-2 GEKO

Konstrukcja montażowa zaprojektowana specjalnie dla agregatu prądotwórczego GEKO T05004. Zapewnia stabilne ustawienie urządzenia podczas pracy oraz ułatwia transport i składowanie.

Kompatybilność Agregat T05004

Model CT05004-2

Producent GEKO

Typ akcesoria Stojan montażowy

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Stojan został zaprojektowany specjalnie pod wymiary i punkty mocowania agregatu GEKO T05004. Dopasowanie konstrukcji do konkretnego modelu eliminuje luz i wibracje podczas pracy urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Stabilizacja podczas pracy

Konstrukcja podnosi agregat nad podłoże, zapewniając lepszą cyrkulację powietrza wokół urządzenia oraz chroniąc go przed kontaktem z wilgotnym lub nierównym gruntem. Stabilne osadzenie redukuje przenoszenie drgań na podłoże.

Ułatwienie transportu

Stojan umożliwia łatwiejsze przemieszczanie agregatu między lokalizacjami roboczymi. Podniesienie urządzenia nad grunt ułatwia chwyt i manewrowanie, co jest istotne przy częstych zmianach miejsca pracy.

Prostota montażu

Konstrukcja pozwala na szybkie zamontowanie agregatu bez użycia specjalistycznych narzędzi. System mocowania jest zaprojektowany tak, aby montaż mógł przeprowadzić jedna osoba w krótkim czasie.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CT05004-2
Producent	GEKO
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05004
Typ produktu	Stojan montażowy do agregatu
Przeznaczenie	Stabilizacja i transport agregatu prądotwórczego

Zastosowanie

- Stabilne ustawienie agregatu podczas pracy stacjonarnej
- Ochrona urządzenia przed wilgocią z podłoża
- Ułatwienie transportu agregatu między miejscami pracy
- Praca na nierównym terenie budowlanym
- Użytkowanie agregatu w warunkach terenowych
- Składowanie agregatu w pozycji roboczej
- Serwisowanie urządzenia w ergonomicznej pozycji

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed montażem agregatu na stojanie należy upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są kompletne i nieuszkodzone. Agregat należy mocować zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na prawidłowe rozmieszczenie punktów podparcia. Po zamontowaniu

sprawdzić stabilność całej konstrukcji.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzać stan elementów konstrukcyjnych, szczególnie punktów mocowania i miejsc spawanych. Zwracać uwagę na oznaki korozji, pęknięć lub odkształceń. Przed każdym użyciem kontrolować stabilność połączeń i dokręcić poluzowane elementy.

Warunki pracy

Stojan należy ustawiać na stabilnym, możliwie równym podłożu. W przypadku pracy na miękkim gruncie rozważyć użycie podkładek zwiększających powierzchnię podparcia. Unikać ustawiania konstrukcji na stromych pochyłościach przekraczających możliwości stabilizacyjne stojana.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia agregatu GEKO T05004 warto rozważyć: kabel przedłużający do agregatu, zestaw konserwacyjny (olej, filtry), osłonę transportową oraz zestaw narzędzi do podstawowej konserwacji.