

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/stojan-do-agregatu-t05012-ct05012-2-geko-p-34334.html>

Stojan do agregatu T05012 CT05012-2 GEKO



Cena brutto	454,57 zł
Cena netto	369,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05012-2
Kod producenta	CT05012-2
Kod EAN	5901477172168
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Stojan do agregatu GEKO T05012 (CT05012-2)

Konstrukcja wsporcza dedykowana do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05012. Podnosi urządzenie nad podłogę, ułatwiając wentylację i obsługę techniczną.

Model CT05012-2
Kompatybilność Agregat T05012
Producent GEKO
Typ Stacjonarny

Charakterystyka

Konstrukcja wsporcza

Rama stalowa podnosi agregat na odpowiednią wysokość, co zapewnia swobodny przepływ powietrza chłodzącego silnik i alternator. Zmniejsza to ryzyko przegrzania podczas długotrwałej pracy.

Stabilność montażu

Punkty mocowania dopasowane do otworów montażowych w podstawie agregatu T05012. Sztywna konstrukcja eliminuje wibracje

przekazywane na podłoże, co ma znaczenie przy instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Ułatwienie obsługi

Podniesienie urządzenia ułatwia dostęp do dolnych punktów serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania elementów układu paliwowego bez konieczności unoszenia agregatu.

Materiał wykonania

Stal konstrukcyjna z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Odporna na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, co pozwala na użytkowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05012-2
Dedykowany model agregatu	GEKO T05012
Producent	GEKO
Typ konstrukcji	Stojan stacjonarny
Materiał	Stal konstrukcyjna

Zastosowanie

- Instalacje stacjonarne agregatów w pomieszczeniach technicznych
- Warsztaty i hale produkcyjne wymagające stabilnego źródła zasilania
- Obiekty budowlane z długoterminową eksploatacją agregatu
- Magazyny i centra logistyczne z systemami awaryjnego zasilania
- Gospodarstwa rolne i hodowlane z ciągłą pracą urządzeń elektrycznych
- Punkty gastronomiczne wymagające niezawodnego zasilania rezerwowego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy posiadany agregat to model T05012. Rozmieszczenie otworów montażowych w podstawie agregatu musi odpowiadać punktom mocowania stojana CT05012-2. Informację o modelu znajdziesz na tabliczce znamionowej agregatu lub w dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż stojana wymaga umieszczenia agregatu na ramie i połączenia elementów za pomocą śrub mocujących (sprawdź, czy są dołączone do zestawu). Podczas instalacji upewnij się, że wszystkie punkty mocowania są zabezpieczone, a konstrukcja stoi na równym, stabilnym podłożu.

Regularnie kontroluj stan połączeń śrubowych — wibracje podczas pracy agregatu mogą powodować ich rozluźnienie. Sprawdzaj również stan powłoki antykorozyjnej, szczególnie przy eksploatacji zewnętrznej. Uszkodzenia lakieru należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, aby zapobiec rdzewieniu konstrukcji.

Przy ustawianiu agregatu na stojanie zachowaj minimalne odległości od ścian i innych obiektów zgodnie z instrukcją agregatu — zapewni to odpowiednią wentylację i bezpieczną eksploatację.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw śrub montażowych (jeśli nie są dołączone), podkładki antywibracyjne pod nogi stojana, osłonę przeciwdeszczową dla agregatu przy eksploatacji zewnętrznej oraz podstawowy zestaw narzędzi do montażu i konserwacji.