

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotka-do-kosiarki-35950-flo-p-13594.html>



SZCZOTKA DO KOSIARKI 35950 FLO

Cena brutto	7,14 zł
Cena netto	5,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35950
Kod producenta	35950
Kod EAN	5906083046070
Producent	Flo

Opis produktu

Szczotka do Kosiarki FLO 35950

Szczotka do czyszczenia kosiarek spalinowych i elektrycznych z wbudowanym skrobakiem. Narzędzie przeznaczone do usuwania resztek trawy, błota i zabrudzeń z obudowy oraz komory tnącej kosiarki.

Materiał uchwytu	Drewno
Typ włosia	Gęste, twarde
Dodatkowe wyposażenie	Skrobak
Model	35950

Charakterystyka szczotki do kosiarki

Twarde włosie do trudnych zabrudzeń

Gęste, sztywne włosie skutecznie usuwa zaschnięte resztki trawy, błoto i inne zanieczyszczenia z powierzchni metalowych i plastikowych. Twardość włosia pozwala na mechaniczne usunięcie zabrudzeń bez stosowania środków chemicznych.

Drewniany uchwyt

Naturalny drewniany trzonek zapewnia ergonomiczny chwyt podczas pracy. Drewno absorbuje wilgoć z dłoni, co zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia podczas czyszczenia mokrej kosiarki.

Wbudowany skrobak

Zintegrowany element skrobaka umożliwia usuwanie uporczywych, przyschniętych warstw trawy z trudno dostępnych miejsc, takich jak wnętrze komory tnącej czy okolice noża. Eliminuje konieczność używania ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię kosiarki.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Elementy z tworzywa sztucznego zwiększają trwałość szczotki i odporność na wilgoć. Materiał ten nie ulega korozji i zachowuje właściwości mechaniczne w kontakcie z wodą i resztkami organicznymi.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 35950
Marka	FLO
Materiał uchwytu	Drewno
Materiał dodatkowych elementów	Tworzywo sztuczne
Typ włosia	Gęste, twarde
Dodatkowe wyposażenie	Wbudowany skrobak
Przeznaczenie	Czyszczenie kosiarek

Zastosowanie szczotki FLO 35950

- Czyszczenie obudowy kosiarki z resztek trawy i błota
- Usuwanie zabrudzeń z komory tnącej po koszeniu
- Czyszczenie okolic noża kosiarki
- Pielęgnacja pokrywy silnika i elementów plastikowych
- Usuwanie zanieczyszczeń z kół i osi kosiarki
- Czyszczenie wlotu i wylotu kosza na trawę
- Konserwacja kosiarki przed sezonem zimowym
- Regularna pielęgnacja po każdym koszeniu

Użytkowanie i konserwacja

Jak czyścić kosiarkę szczotką

Przed czyszczeniem należy odłączyć kosiarkę od źródła zasilania lub wyjąć świecę zapłonową. Szczotkę stosować do usuwania luźnych zabrudzeń z obudowy zewnętrznej i wewnętrznej komory tnącej. Skrobak wykorzystać do usunięcia przyschniętych warstw trawy z trudno dostępnych miejsc. Po zakończeniu pracy szczotkę oczyścić z resztek trawy i wysuszyć.

Konserwacja szczotki

Po każdym użyciu szczotkę należy oczyścić z resztek organicznych i wysuszyć. Włosie można okresowo przepłukać wodą z mydłem, aby usunąć nagromadzone zanieczyszczenia. Drewniany uchwyt warto zabezpieczyć olejem, jeśli zaczyna wysychać. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji kosiarki warto rozważyć również: środki do konserwacji noży, oleje do silników spalinowych, filtry powietrza, zestawy do ostrzenia noży oraz szczotki druciane do czyszczenia metalowych elementów.