

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-gniazdo-uni-gwint-14-zewnetrzny-gv-1150-gav-p-1489.html>

Szybkozłącze, gniazdo uni, gwint 1/4" zewnątrzny GV-1150 GAV

Cena brutto	12,34 zł
Cena netto	10,03 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	GV-1150
Kod producenta	GV-1150
Kod EAN	5906083954429
Producent	Gav
Rozmiar [cal]	1/4
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szybkozłącze pneumatyczne GV-1150 GAV - gniazdo uni z gwintem 1/4"

Szybkozłącze pneumatyczne typu gniazdo uni z gwintem zewnętrznym 1/4" do systemów sprężonego powietrza. Element zapewniający szybkie łączenie i rozłączanie narzędzi pneumatycznych bez konieczności odkręcania połączeń gwintowanych.

Typ złącza Gniazdo uni

Gwint 1/4" zewnętrzny

Model GV-1150

Producent GAV

Charakterystyka szybkozłącza pneumatycznego

Standardowy gwint 1/4"

Gwint zewnętrzny 1/4" zapewnia kompatybilność z większością urządzeń pneumatycznych dostępnych na rynku. Standard ten odpowiada gwintowi BSP lub NPT stosowanemu w narzędziach, kompresorach i rozdzielaczach powietrza.

Gniazdo uniwersalne (uni)

Typ gniazda uni oznacza kompatybilność z wtyczkami różnych producentów stosujących standard europejski. Umożliwia współpracę z wtyczkami szybkozłączy bez konieczności dobierania elementów tej samej marki.

Szczelność połączenia

Konstrukcja z uszczelkami zapewnia hermetyczność układu pneumatycznego. Odpowiednie uszczelnienie zapobiega utracie ciśnienia roboczego i zapewnia stabilną pracę podłączonych narzędzi.

Odporność na korozję

Materiały odporne na działanie wilgoci i kondensatu obecnego w sprężonym powietrzu. Zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych bez degradacji właściwości mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	GV-1150
Producent	GAV
Typ złącza	Gniazdo uniwersalne (uni)
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Rozmiar gwintu	1/4"
Zastosowanie	Instalacje pneumatyczne

Zastosowanie szybkozłączy pneumatycznych

- Podłączanie pistoletów do malowania i lakierowania
- Montaż klucz udarowych pneumatycznych
- Przyłączanie szlifierek i polerrek pneumatycznych
- Instalacja dmuchaw i przedmuchów pneumatycznych
- Łączenie węży pneumatycznych z rozdzielaczami
- Podłączanie gwoździarek i zszywaczy pneumatycznych
- Montaż narzędzi wiertarskich i wkrętarek pneumatycznych
- Przyłączanie pistoletów do pompowania opon

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szybkozłącza

Gwint zewnętrzny 1/4" należy wkręcić w odpowiednie gniazdo gwintowane wewnętrzne w urządzeniu, kompresorach lub rozdzielaczu. Zaleca się stosowanie uszczelki teflonowej lub pasty uszczelniającej na gwincie. Dokręcać kluczem odpowiedniej wielkości, unikając nadmiernego momentu dokręcania.

Łączenie i rozłączanie

Wtyczkę szybkozłącza należy wsunąć w gniazdo do momentu charakterystycznego kliknięcia. Przed rozłączeniem zawsze należy odciążyć układ pneumatyczny, zmniejszając ciśnienie do zera. Rozłączenie następuje przez odciągnięcie pierścienia blokującego na gnieździe i wyciągnięcie wtyczki.

Konserwacja

Regularnie sprawdzać stan uszczelnień i elementów ruchomych. W przypadku zauważalnego wycieku powietrza wymienić uszczelki lub całe złącze. Chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogą uszkodzić powierzchnie uszczelniające. Okresowo oczyszczać z kurzu i oleju.

Produkty powiązane

Do kompletu z gniazdem szybkozłącza potrzebna jest wtyczka szybkozłącza montowana na wężu pneumatycznym lub narzędziu. Sprawdź również filtry, regulatory ciśnienia i olejniki do instalacji pneumatycznych GAV oraz węże spiralne i proste o odpowiedniej średnicy wewnętrznej.

...