

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-tnaca-do-kosy-8-zebow-geko-g81069l-p-20290.html>

Tarcza tnąca do kosy 8-zębów GEKO G81069L

Cena brutto	10,10 zł
Cena netto	8,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81069L
Kod producenta	G81069L
Kod EAN	5901477124242
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tarcza tnąca do kosy 8-zębów GEKO G81069L

Stalowa tarcza tnąca przeznaczona do spalinowych podkaszarek o średniej i dużej mocy. Konstrukcja z 8 zębami zapewnia skuteczne cięcie twardej trawy, krzewów oraz cienkich drzew.

Średnica tarczy 250 mm

Liczba zębów 8

Grubość 1,6 mm

Otwór mocujący 25,4 mm

Charakterystyka techniczna

Średnica 250 mm

Standardowy rozmiar do większości spalinowych podkaszarek o mocy od 1,5 KM wzwyż. Szerokość koszenia pozwala na efektywną pracę przy większych powierzchniach oraz gęstej roślinności.

8 zębów tnących

Układ ośmiu zębów stanowi kompromis między agresywnością cięcia a płynnością pracy. Mniejsza liczba zębów (w porównaniu do

tarcz wielozębnych) redukuje opory przy cięciu grubszych łodyg i gałęzi.

Grubość 1,6 mm

Wzmocniona konstrukcja zapewnia sztywność tarczy przy obrotach roboczych i minimalizuje ryzyko deformacji podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Grubsza stal zwiększa trwałość krawędzi tnących.

Otwór 25,4 mm (1 cal)

Uniwersalny standard montażowy zgodny z większością kos spalinowych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wałka w dokumentacji technicznej podkaszarki.

Specyfikacja techniczna

Model	G81069L
Średnica tarczy	250 mm
Średnica otworu mocującego	25,4 mm
Grubość tarczy	1,6 mm
Liczba zębów	8
Materiał	Stal
Typ kosy	Spalinowa średniej i dużej mocy

Zastosowanie

- Koszenie twardej, zdrewniałej trawy na zaniedbanych terenach
- Usuwanie wysokich chwastów z grubymi łodygami
- Cięcie krzewów o średnicy gałęzi do 2-3 cm
- Karczowanie młodych drzew i samosiejek
- Prace porządkowe w trudnodostępnych miejscach
- Utrzymanie rowów melioracyjnych i poboczy
- Oczyszczanie działek leśnych i zadrzewień

Kompatybilność z kosą

Przed zakupem sprawdź w instrukcji obsługi kosy: średnicę wałka wyjściowego (powinna wynosić 25,4 mm), maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy oraz minimalną moc silnika. Tarcze 8-zębowe wymagają jednostek o mocy minimum 1,5 KM. Upewnij się, że kosa posiada osłonę ochronną dostosowaną do średnicy 250 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość montażu tarczy – musi być pewnie dokręcona nakrętką z podkładką, zgodnie z instrukcją producenta kosi. Kierunek obrotów tarczy musi być zgodny ze strzałką na obudowie przekładni.

Podczas pracy należy utrzymywać obroty robocze silnika – zbyt niskie obroty mogą powodować blokowание tarczy, a zbyt wysokie prowadzą do przegrzania. Przy cięciu grubszych gałęzi zaleca się stopniowe zbliżanie tarczy, unikając gwałtownego kontaktu.

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek roślinnych i skontrolować stan zębów. Uszkodzone lub wyszczerbione zęby wymagają ostrzenia na szlifierce lub wymiany całej tarczy. Nie należy używać tarczy z pęknięciami lub odkształceniami.

Ostrzenie zębów

Tarcza wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem płaskim lub na szlifierce stołowej. Należy zachować oryginalny kąt ostrzenia każdego zęba i usuwać materiał równomiernie, aby nie zaburzyć wyważenia tarczy. Ostrzenie wykonuje się od strony wewnętrznej zęba, w kierunku zewnętrznej krawędzi tnącej.

Produkty powiązane

Do pracy z tarczą tnącą zaleca się stosowanie osłony ochronnej, pasa biodrowego oraz środków ochrony osobistej: kasku z osłoną twarzy, rękawic roboczych i obuwia z podnoskiem. Regularnie sprawdzaj stan przekładni kątovej i poziom oleju w reduktorze.