

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tarcza-zeby-ukosne-do-kosy-25025-4mm-79566-flo-p-48966.html>

tarcza zęby ukośne do kosy 250/25,4mm 79566 FLO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 12,79 zł |
| Cena netto | 10,40 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 79566 |
| Kod producenta | 79566 |
| Kod EAN | 5906083087332 |
| Producent | Flo |

Opis produktu

Tarcza tnąca do kosy spalinowej 250/25,4mm FLO 79566

Stalowa tarcza z zębami ukośnymi przeznaczona do cięcia zarośli, karczowania krzewów oraz przycinania cienkich pni w kosach spalinowych z przekładnią. Wykonana z hartowanej stali węglowej 1050Mn zapewnia trwałość podczas intensywnych prac ogrodowych i leśnych.

Średnica tarczy 250 mm

Otwór montażowy 25,4 mm

Liczba zębów 40 zębów

Maks. obroty 10000 obr/min

Charakterystyka techniczna tarczy do kosy

Konstrukcja z 40 zębami ukośnymi

Ukośne ułożenie 40 zębów tnących zapewnia płynne cięcie i zmniejsza wibracje podczas pracy. Taka konfiguracja umożliwia efektywne usuwanie zarośli i przycinanie gałęzi o średnicy do kilku centymetrów bez zatrzymywania się narzędzia.

Hartowana stal węglowa 1050Mn

Materiał roboczy to stal 1050Mn poddana procesowi hartowania, co zwiększa twardość powierzchni tnącej i odporność na ścieranie. Oznaczenie 1050Mn wskazuje na zawartość manganu poprawiającego właściwości mechaniczne stali przy intensywnym użytkowaniu.

Grubość segmentu 1,4 mm

Grubość tarczy 1,4 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a wydajnością cięcia. Cieńsza tarcza generuje mniejszy opór podczas pracy, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i mniejsze obciążenie silnika kosy spalinowej.

Maksymalne obroty 10000 obr/min

Parametr określa bezpieczną prędkość obrotową tarczy. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do odkształceń lub pęknięcia tarczy. Większość kos spalinowych z przekładnią pracuje w zakresie 7000-9000 obr/min, co mieści się w bezpiecznym limicie.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Model | FLO 79566 |
| Średnica tarczy | 250 mm |
| Średnica otworu montażowego | 25,4 mm (1 cal) |
| Grubość segmentu tnącego | 1,4 mm |
| Liczba zębów | 40 |
| Typ zębów | Ukośne |
| Materiał podstawowy | Stal węglowa #50 |
| Materiał części roboczej | Stal 1050Mn |
| Obróbka powierzchni | Hartowanie |
| Maksymalne obroty | 10000 obr/min |
| Przeznaczenie | Kosy spalinowe z przekładnią |

Zastosowanie tarczy tnącej

- Cięcie gęstych zarośli i wysokich traw
- Karczowanie krzewów i młodych drzewek
- Przycinanie cienkich pni do średnicy 3-4 cm
- Usuwanie podrostów leśnych
- Oczyszczanie terenu pod liniami energetycznymi
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach

-
- Konserwacja rowów melioracyjnych
 - Koszenie na terenach o dużym nachyleniu

Kompatybilność i montaż

Średnica otworu montażowego 25,4 mm (1 cal) to standard w kosach spalinowych z przekładnią. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wału wyjściowego przekładni w kosie. Tarcza jest kompatybilna z większością popularnych modeli kos spalinowych o mocy od 1,5 kW wzwyż.

Sprawdzanie kompatybilności

Oprócz średnicy otworu należy zweryfikować maksymalne obroty kosi podane w instrukcji obsługi. Nie powinny one przekraczać 10000 obr/min. Ważna jest również moc silnika – tarcza 250 mm z 40 zębami wymaga kosi o mocy minimum 1,5 kW dla efektywnej pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zębów i obecność pęknięć. Tarcza wymaga okresowego ostrzenia pilnikiem okrągłym lub ostrzałką tarczową – tępe zęby zwiększają obciążenie silnika i generują wibracje. Podczas pracy zaleca się noszenie środków ochrony indywidualnej: kasku z przyłbicą, rękawic i odzieży ochronnej.

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć przed korozją poprzez spryskanie olejem konserwacyjnym. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność tarczy. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się kontrolę balansu tarczy – nierównomierne zużycie może prowadzić do wibracji.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Nigdy nie używaj tarczy uszkodzonej lub z brakującymi zębami. Przed uruchomieniem kosi upewnij się, że tarcza jest prawidłowo zamocowana i dokręcona. Podczas cięcia utrzymuj bezpieczną odległość od osób postronnych – minimum 15 metrów. Unikaj cięcia materiałów zawierających kamienie lub metalowe elementy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosi spalinowej mogą być przydatne: pilnik okrągły do ostrzenia zębów tarczy, zestaw kluczy montażowych, osłona ochronna tarczy, olej do przekładni, pas nośny z amortyzacją oraz głowica żyłkowa do koszenia traw (alternatywa do tarczy przy lżejszych pracach).

...