

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-pws-600-geko-g85050-p-20458.html>



Wirnik PWS 600 GEKO G85050

Cena brutto	21,51 zł
Cena netto	17,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G85050
Kod producenta	G85050
Kod EAN	5901477103438
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik PWS 600 GEKO G85050

Wirnik przeznaczony do pilarek tarczowych PWS 600 marki GEKO. Element zapewniający przeniesienie napędu z silnika na tarczę tnącą w pilarence stołowej.

Model G85050

Kompatybilność PWS 600 GEKO

Typ części Wirnik (kotwica)

Charakterystyka wirnika

Kompatybilność z pilarką PWS 600

Wirnik zaprojektowany specjalnie dla modelu pilarek tarczowych GEKO PWS 600. Wymiary i parametry elektryczne dostosowane do oryginalnej specyfikacji urządzenia, co zapewnia prawidłową współpracę z pozostałymi elementami pilarki.

Funkcja w układzie napędowym

Wirnik stanowi ruchomy element silnika elektrycznego. Pod wpływem pola magnetycznego wytwarza moment obrotowy, który poprzez wał jest przekazywany na tarczę tnącą. Od stanu wirnika zależy sprawność i moc pilarki.

Część zamienna

Element przeznaczony do wymiany w przypadku uszkodzenia oryginalnego wirnika. Typowe przyczyny wymiany to zużycie łożysk, uszkodzenie uzwojeń lub mechaniczne uszkodzenie wału.

Specyfikacja techniczna

Model	G85050
Przeznaczenie	Pilarka tarczowa PWS 600 GEKO
Typ elementu	Wirnik (kotwica silnika)
Producent	GEKO

Kiedy konieczna jest wymiana wirnika

Wirnik należy wymienić w następujących sytuacjach:

- Silnik nie uruchamia się lub pracuje z przerwami
- Słyszalne iskrzenie wewnątrz obudowy silnika
- Spadek mocy obrotowej przy obciążeniu
- Nietypowe wibracje lub hałas podczas pracy
- Przegrzewanie się silnika
- Widoczne uszkodzenia mechaniczne wału
- Zużycie łożysk wirnika powodujące luz

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem wirnika należy sprawdzić model pilarki (PWS 600 GEKO) oraz porównać wymiary i wygląd z oryginalnym elementem. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub dostawcą, podając numer seryjny urządzenia.

Montaż i wymiana

Wymiana wirnika wymaga podstawowej wiedzy technicznej i narzędzi. Proces obejmuje:

Odłączenie pilarki od zasilania, zdemontowanie obudowy silnika, usunięcie starego wirnika wraz z łożyskami (jeśli są uszkodzone), montaż nowego wirnika z zachowaniem właściwego ustawienia szczotek węglowych oraz ponowne złożenie obudowy.

Zalecenia dotyczące montażu

Jeśli nie posiadasz doświadczenia w naprawie elektronarzędzi, wymianę wirnika warto zlecić autoryzowanemu serwisowi. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia nowego elementu lub innych podzespołów pilarki.

Powiązane elementy do wymiany

Podczas wymiany wirnika warto sprawdzić stan szczotek węglowych, łożysk oraz kondensatora (jeśli występuje w modelu). Wymiana zużytych elementów jednocześnie z wirnikiem przedłuża żywotność naprawy i poprawia parametry pracy pilarki.