

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wolnowar-280w-4-5l-z-czasomierzem-67660-lund-p-24178.html>

WOLNOWAR 280W 4,5L Z CZASOMIERZEM 67660 LUND

Cena brutto	136,72 zł
Cena netto	111,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67660
Kod producenta	67660
Kod EAN	5906083057922
Producent	Lund

Opis produktu

Wolnowar Lund 67660 – 280W, 4,5L z czasomierzem i funkcją opóźnionego startu

Elektryczny wolnowar z ceramiczną misą i cyfrowym panelem sterowania. Model 67660 umożliwia długotrwałe gotowanie w niskich temperaturach z możliwością programowania czasu startu.

Pojemność 4,5 litra

Moc 280W

Misa Ceramiczna, wyjmowana

Tryby pracy 3 poziomy temperatury

Charakterystyka wolnowaru Lund 67660

Ceramiczna misa o pojemności 4,5 litra

Wyjmowana misa z powłoką ceramiczną zapobiega przywieraniu produktów spożywczych i umożliwia mycie w zmywarce. Pojemność 4,5 litra wystarcza do przygotowania posiłków dla 4-6 osób, co czyni urządzenie odpowiednim do użytku domowego.

Moc 280W i energooszczędna praca

Moc 280W pozwala na długotrwałe gotowanie w niskich temperaturach bez nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Wolnowar pracuje przez kilka godzin, zużywając mniej energii niż standardowy piekarnik czy kuchenka gazowa.

Cyfrowy panel z czasomierzem

Panel sterowania umożliwia ustawienie czasu gotowania oraz funkcji opóźnionego startu. Można zaprogramować urządzenie tak, aby rozpoczęło pracę w określonej godzinie, co pozwala przygotować posiłek na powrót z pracy czy na konkretną porę dnia.

Trzy tryby pracy i szklana pokrywa

Urządzenie oferuje trzy poziomy temperatury: niski (slow), średni (medium) i wysoki (high), dostosowane do różnych typów potraw. Szklana pokrywa umożliwia obserwację procesu gotowania bez konieczności jej zdejmowania, co zapobiega utracie ciepła i pary.

Specyfikacja techniczna

Model	67660
Marka	Lund
Moc znamionowa	280W
Pojemność misy	4,5 litra
Materiał misy	Ceramika (wyjmowana, można myć w zmywarce)
Panel sterowania	Cyfrowy
Funkcje	Czasomierz, opóźniony start, 3 tryby temperatury
Pokrywa	Szklana

Zastosowanie wolnowaru

- Zupy, buliony i wywary – długie gotowanie ekstrahuje smak z kości i warzyw
- Gulasze i duszone mięsa – wolne gotowanie sprawia, że mięso staje się miękkie
- Dania z ryżem i makaronem – równomierne podgrzewanie bez ryzyka przypalenia
- Gołąbki i nadziewane warzywa – delikatne gotowanie zachowuje kształt potraw
- Chili con carne i dania jednogarnkowe – długie duszenie łączy smaki składników
- Powidła i przetwory owocowe – kontrolowana temperatura zapobiega przypalaniu
- Potrawki warzywne i dania wegetariańskie – zachowanie wartości odżywczych
- Podgrzewanie i utrzymywanie temperatury gotowych potraw

Jak działa funkcja opóźnionego startu

Funkcja delay pozwala ustawić czas, po którym wolnowar automatycznie rozpocznie gotowanie. Przykładowo: umieszczając składniki rano i ustawiając opóźnienie na 8 godzin, urządzenie rozpocznie pracę w południe, a posiłek będzie gotowy wieczorem. Funkcja

przydatna przy przygotowywaniu potraw wymagających kilku godzin gotowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć misę ceramiczną ciepłą wodą z detergentem. Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i krawędzi blatu.

Podczas gotowania nie należy zdejmować pokrywy zbyt często – każde otwarcie wydłuża czas gotowania o około 15-20 minut ze względu na utratę ciepła. Minimalna ilość płynu w misie powinna wynosić około 200-300 ml, aby zapobiec przegrzaniu.

Po zakończeniu gotowania urządzenie należy odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. Misę ceramiczną można myć w zmywarce lub ręcznie przy użyciu miękkiej gąbki. Nie należy używać ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę ceramiczną.

Obudowę wolnowaru czyści się wilgotną ściereczką. Nie należy zanurzać podstawy urządzenia z elementami elektrycznymi w wodzie.
