

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wtrysk-paliwa-do-agregatu-t05008-ct05008-8-geko-p-34576.html>

Wtrysk paliwa do agregatu T05008 CT05008-8 GEKO

Cena brutto	270,18 zł
Cena netto	219,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05008-8
Kod producenta	CT05008-8
Kod EAN	5901477175244
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wtrysk paliwa do agregatu T05008 CT05008-8 GEKO

Oryginalna część zamienna przeznaczona do agregatów prądotwórczych GEKO modelu T05008. Wtryskiwacz odpowiada za precyzyjne dozowanie paliwa do komory spalania, co wpływa na sprawność silnika i ekonomię zużycia.

Typ produktu Wtryskiwacz paliwa

Model CT05008-8

Kompatybilność Agregat GEKO T05008

Producent GEKO

Charakterystyka

Precyzyjne dozowanie paliwa

Wtryskiwacz kontroluje ilość i moment podania paliwa do komory spalania. Precyzyjne dozowanie przekłada się na równomierne spalanie, płynną pracę silnika oraz zmniejszenie emisji spalin.

Oryginalna część GEKO

Produkt dedykowany do agregatów marki GEKO zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną. Oryginalne podzespoły są projektowane według specyfikacji producenta urządzenia.

Wpływ na ekonomię pracy

Sprawny wtryskiwacz optymalizuje zużycie paliwa poprzez dokładne dawkowanie. Zużyty lub uszkodzony element może powodować nadmierne spalanie i wzrost kosztów eksploatacji.

Kompatybilność z modelem T05008

Część zaprojektowana specjalnie do agregatu GEKO T05008. Przed zakupem warto zweryfikować numer modelu urządzenia oraz numer katalogowy aktualnie zainstalowanego wtryskiwacza.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05008-8
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy GEKO T05008
Typ podzespołu	Wtryskiwacz paliwa
Producent	GEKO
Status	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

Wtryskiwacz paliwa CT05008-8 znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytego wtryskiwacza w agregacie GEKO T05008
- Naprawa systemu paliwowego przy problemach z rozruchem silnika
- Serwis agregatu przy nierównomiernej pracy silnika
- Modernizacja układu wtrysku w ramach przeglądu technicznego
- Wymiana przy zwiększonym zużyciu paliwa
- Naprawa przy emisji czarnego dymu z układu wydechowego

Montaż i wymiana

Procedura wymiany

Wymiana wtryskiwacza wymaga odłączenia przewodów paliwowych i elektrycznych. Zaleca się odpowietrzenie układu paliwowego po montażu nowego elementu. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć zasilanie agregatu i poczekać na ostygnięcie silnika. W przypadku braku doświadczenia w serwisowaniu agregatów warto skonsultować się z instrukcją obsługi lub zlecić wymianę

specjaliście.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu agregatu (T05008) oraz numer katalogowy aktualnie zainstalowanego wtryskiwacza. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia oraz na obudowie wtryskiwacza. Montaż niekompatybilnej części może prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika lub jego uszkodzenia.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również inne części zamienne do agregatów GEKO T05008: filtry paliwa, filtry powietrza, świece zapłonowe, regulatory napięcia oraz elementy układu rozruchowego. Kompleksowa wymiana podzespołów podczas jednego serwisu może wydłużyć okresy między kolejnymi przeglądami.