

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-do-piaskarki-g02026-cg02026-37-geko-p-17174.html>

Wyłącznik do piaskarki (G02026) CG02026-37 GEKO

Cena brutto	10,66 zł
Cena netto	8,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02026-37
Kod producenta	CG02026-37
Kod EAN	5901477134968
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik do piaskarki GEKO CG02026-37

Oryginalny wyłącznik przeznaczony do piaskarki GEKO model G02026. Komponent zapewniający bezpieczne włączanie i wyłączanie urządzenia podczas prac związanych z obróbką strumieniowo-ścierną.

Model CG02026-37

Kompatybilność GEKO G02026

Typ Część zamienna

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Wyłącznik zaprojektowany specjalnie do modelu piaskarki G02026. Gwarantuje prawidłowe współdziałanie z systemem elektrycznym urządzenia oraz zachowanie parametrów bezpieczeństwa określonych przez producenta.

Funkcja bezpieczeństwa

Umożliwia natychmiastowe odcięcie zasilania urządzenia w sytuacjach awaryjnych. Stanowi kluczowy element zabezpieczający operatora przed niekontrolowanym uruchomieniem piaskarki podczas prac serwisowych lub wymiany materiału ściernego.

Część zamienna OEM

Oryginalny komponent marki GEKO zachowujący specyfikację fabryczną. Zapewnia przywrócenie pełnej funkcjonalności piaskarki bez konieczności adaptacji lub modyfikacji instalacji elektrycznej.

Prosta instalacja

Montaż odbywa się poprzez podłączenie do istniejącego układu elektrycznego piaskarki. Konstrukcja wyłącznika odpowiada rozmieszczeniu punktów montażowych w urządzeniu bazowym, co skraca czas wymiany.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG02026-37
Marka	GEKO
Typ produktu	Wyłącznik do piaskarki
Kompatybilność	Piaskarka GEKO G02026
Kategoria	Części zamienne do narzędzi pneumatycznych

Zastosowanie

- Naprawa piaskarki GEKO G02026 z uszkodzonym wyłącznikiem
- Wymiana zużytego elementu w ramach konserwacji okresowej
- Przywrócenie bezpiecznej eksploatacji urządzenia
- Zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa pracy
- Utrzymanie gwarancji producenta przez stosowanie oryginalnych części

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu piaskarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Wyłącznik CG02026-37 jest przeznaczony wyłącznie do modelu G02026. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem układu elektrycznego.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana wyłącznika

Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć piaskarkę od źródła zasilania oraz upewnić się, że zbiornik ciśnieniowy jest całkowicie odgazowany. Demontaż uszkodzonego wyłącznika wymaga odłączenia przewodów elektrycznych z zachowaniem kolejności podłączeń. Nowy element montuje się w odwrotnej kolejności, dbając o właściwe ułożenie przewodów i zabezpieczenie połączeń.

Kontrola działania

Po wymianie wyłącznika należy przeprowadzić test funkcjonalny bez podłączenia węża roboczego. Sprawdzeniu podlega płynność przełączania, brak luzu mechanicznego oraz prawidłowe odcięcie zasilania w pozycji wyłączonej. Urządzenie można uruchomić pod obciążeniem dopiero po pozytywnej weryfikacji wszystkich funkcji bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

W przypadku wymiany wyłącznika warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów eksploatacyjnych piaskarki: węży pneumatycznych, dysz roboczych, uszczelnień zbiornika oraz filtrów powietrza. Regularna wymiana części zużywalnych wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia stabilne parametry pracy.