

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wypalarka-do-drewna-i-skory-6el-geko-g20051-p-19119.html>

Wypalarka do drewna i skóry 6el. GEKO G20051

Cena brutto	18,19 zł
Cena netto	14,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G20051
Kod producenta	G20051
Kod EAN	5901477114403
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wypalarka do drewna i skóry GEKO G20051

Elektryczna wypalarka przeznaczona do zdobienia drewna, skóry, korka i innych materiałów organicznych. Urządzenie zasilane z sieci 230V, wyposażone w zestaw wymiennych końcówek umożliwiających realizację różnorodnych wzorów.

Moc 30 W

Temperatura pracy 275°C

Liczba końcówek 5 szt.

Zasilanie 230V / 50Hz

Charakterystyka techniczna

Moc 30W i temperatura 275°C

Moc 30W zapewnia stabilne nagrzewanie końcówki do temperatury roboczej 275°C. Ta temperatura jest wystarczająca do wypalania w drewnie miękkim i twardym oraz skórze, pozwalając na precyzyjną kontrolę głębokości i intensywności wypalania.

5 wymiennych końcówek

Zestaw różnych kształtów końcówek umożliwia realizację linii o różnej szerokości, wypełnianie powierzchni, tworzenie detali oraz cieniowanie. Wymiana końcówek pozwala dostosować narzędzie do typu wykonywanej pracy bez konieczności posiadania kilku urządzeń.

Antypoślizgowy uchwyt

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na ciepło i uderzenia zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa kontrolę nad ruchem wypalarki, co przekłada się na precyzję wykonywanych wzorów.

Podstawa w zestawie

Dołączona podstawa umożliwia bezpieczne odkładanie nagrzanego narzędzia podczas przerw w pracy. Eliminuje to ryzyko przypadkowego przypalenia powierzchni roboczej i zapewnia wygodną organizację stanowiska pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20051
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc	30 W
Temperatura pracy	275°C
Liczba końcówek w zestawie	5 szt.
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne (antypoślizgowe, odporne na ciepło)
Zawartość zestawu	Wypalarka, 5 końcówek, podstawa

Zastosowanie

- Wypalanie wzorów dekoracyjnych w drewnie miękkim i twardym
- Zdobienie przedmiotów ze skóry naturalnej
- Tworzenie napisów i grafik na powierzchniach korkowych
- Personalizacja drewnianych przedmiotów użytkowych
- Prace hobbystyczne i artystyczne w technice pirografii
- Znakowanie narzędzi i elementów drewnianych
- Tworzenie ozdób na wyrobach rękodzielniczych
- Nauka podstaw wypalania dla początkujących

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zamocować wybraną końcówkę, podłączyć urządzenie do sieci i odczekać 3-5 minut do pełnego nagrzania. Sprawdzić działanie na próbce materiału, aby ocenić intensywność wypalania. Materiał roboczy powinien być suchy i oczyszczony z kurzu.

Wymiana końcówek

Wymianę końcówek przeprowadzać wyłącznie po odłączeniu urządzenia od zasilania i całkowitym ostygnięciu. Używać narzędzi lub rękawic ochronnych. Końcówkę mocować pewnie, sprawdzając stabilność zamocowania przed ponownym włączeniem.

Czyszczenie

Końcówki czyścić regularnie z nagaru za pomocą drobnego papieru ściernego lub metalowej szczotki po ostygnięciu. Uchwyt czyścić wilgotną szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Materiały do pracy z wypalarką

Do pracy z wypalarką zaleca się stosowanie drewna lipowego, sosnowego lub świerkowego dla początkujących. Skóra naturalna powinna być garbowana roślinnie. Unikać materiałów syntetycznych i lakierowanych, które mogą wydzielać szkodliwe opary podczas wypalania.