

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zelowa-rolka-do-czyszczenia-ubran-11-5cm-gh01-003-geko-p-48281.html>



Żelowa rolka do czyszczenia ubrań 11,5cm GH01-003 GEKO

Cena brutto	5,54 zł
Cena netto	4,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01-003
Kod producenta	GH01-003
Kod EAN	5901477189302
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Żelowa rolka do czyszczenia ubrań Geko Home GH01-003

Wielorazowa rolka z silikonową warstwą klejącą do usuwania sierści, kurzu i zmechaceń z tkanin oraz mebli. Wymaga jedynie spłukania wodą po użyciu.

Szerokość rolki 10 cm
Średnica rolki 5 cm
Łączna długość 16 cm
Typ Wielokrotnego użytku

Charakterystyka

Warstwa silikonowa z klejem

Rolka pokryta jest żelowym klejem silikonowym, który skutecznie przywiera do włosów, sierści i drobnych zanieczyszczeń bez pozostawiania śladów na tkaninach. Silikon nie uszkadza delikatnych materiałów i nie wymaga dodatkowych wkładów.

System wielokrotnego użytku

Po zakończeniu czyszczenia wystarczy opłukać rolkę pod bieżącą wodą, aby usunąć zebrane zanieczyszczenia. Warstwa silikonowa odzyskuje właściwości klejące po wyschnięciu, co pozwala na wielokrotne stosowanie bez utraty skuteczności.

Zdejmowana rolka

Rolka łatwo odłącza się od uchwytu, co ułatwia dokładne czyszczenie pod wodą. Konstrukcja pozwala na szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Kompaktowe wymiary

Długość całkowita 16 cm przy szerokości rolki 10 cm zapewnia wystarczającą powierzchnię roboczą przy zachowaniu wygodnego uchwytu. Rączka o długości 10 cm umożliwia precyzyjną kontrolę podczas czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01-003
Marka	Geko Home
Szerokość rolki	10 cm
Średnica rolki	5 cm
Długość rączki	10 cm
Długość całkowita	16 cm
Materiał rączki	Tworzywo sztuczne
Materiał rolki	Silikon z warstwą klejącą
Typ	Wielokrotnego użytku
Stan	Fabrycznie nowy

Zastosowanie

- Usuwanie sierści zwierząt domowych z ubrań i tapicerki
- Czyszczenie mebli tapicerowanych z kurzu i włosów
- Odświeżanie foteli samochodowych
- Usuwanie zmechaceń z dzianin i swetrów
- Czyszczenie zasłon i firan
- Usuwanie kurzu z poduszek i koców
- Czyszczenie dywanów i wykładzin
- Przygotowanie ubrań przed wyjściem

Użytkowanie i konserwacja

Sposób czyszczenia

Po użyciu spłucz rolkę pod ciepłą wodą, usuwając zebrane zanieczyszczenia. Można delikatnie przetrzeć palcami powierzchnię silikonową. Po wyschnięciu rolka odzyskuje pełną przyczepność. Nie używaj detergentów ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić warstwę silikonową.

Przechowywanie

Przechowuj rolkę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Upewnij się, że rolka jest całkowicie sucha przed odłożeniem, aby zapobiec osadzaniu się kurzu na wilgotnej powierzchni.