

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-6-wkladow-do-rolki-do-czyszczenia-ubran-10cm-x-60-listkow-gh01-002-geko-p-48231.html>



Zestaw 6 wkładów do rolki do czyszczenia ubrań 10cm x 60 listków GH01-002 GEKO

Cena brutto	9,29 zł
Cena netto	7,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	GH01-002
Kod producenta	GH01-002
Kod EAN	5901477186295
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkłady zapasowe do rolki do czyszczenia ubrań GH01-002

Zestaw sześciu wymiennych wkładów do rolki czyszczącej, zaprojektowanych do usuwania włosów, sierści, kurzu i drobnych zanieczyszczeń z odzieży i tekstyliów. Każdy wkład zawiera 60 samoprzylepnych arkuszy o szerokości 10 cm.

Zawartość zestawu 6 wkładów

Liczba arkuszy 60 na wkład

Szerokość arkusza 10 cm

Kompatybilność GH01-001

Charakterystyka produktu

System warstwowy

Każdy wkład składa się z 60 arkuszy ułożonych warstwowo. Po wypełnieniu brudem górnego arkusza wystarczy go oderwać, odsłaniając świeży arkusz. Rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy bez konieczności mycia czy czyszczenia.

Powierzchnia samoprzylepna

Arkusze pokryte specjalną warstwą klejącą skuteczniechwytają włosy, sierść zwierząt, nitki, kurz i drobne zanieczyszczenia. Kleistość utrzymuje się przez cały okres użytkowania arkusza.

Oszczędność zestawu

Zestaw zawiera 6 wkładów, co daje łącznie 360 arkuszy. Przy średnim zużyciu 1-2 arkuszy dziennie jeden zestaw wystarcza na kilka miesięcy regularnego użytkowania.

Łatwa wymiana

Wkłady zaprojektowano do szybkiej wymiany w uchwycie GH01-001. Proces wymiany nie wymaga narzędzi – wystarczy wyjąć zużyty wkład i włożyć nowy.

Specyfikacja techniczna

Model	GH01-002
Typ produktu	Wkłady zapasowe do rolki czyszczącej
Liczba wkładów w zestawie	6 sztuk
Liczba arkuszy w jednym wkładzie	60 sztuk
Szerokość arkusza	10 cm
Łączna liczba arkuszy	360 sztuk (6 × 60)
Kompatybilność	Rolka GH01-001
Typ powierzchni	Samoprzylepna

Zastosowanie

- Usuwanie sierści zwierząt domowych z odzieży codziennej
- Czyszczenie garniturów i ubrań wizytowych przed wyjściem
- Usuwanie kurzu i drobnych zanieczyszczeń z płaszczy i kurtki
- Czyszczenie obić meblowych, foteli samochodowych
- Przygotowanie odzieży przed fotografią, nagraniem, spotkaniem biznesowym
- Utrzymanie czystości odzieży w miejscach publicznych, biurach
- Czyszczenie tkanin tapicerskich, zasłon, narzut
- Usuwanie nitki i włókien po praniu lub suszeniu

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana wkładu

Wkład należy wymienić, gdy wszystkie 60 arkuszy zostanie zużytych. Sygnałem jest brak kolejnych warstw do odrywania. Wyjmij zużyty wkład z uchwytu i włóż nowy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

Efektywne użytkowanie

Aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię arkusza, przeciągaj rolką po odzieży w różnych kierunkach, pokrywając cały arkusz brudem. Zrywaj arkusz dopiero gdy cała jego powierzchnia jest zapełniona – zwiększa to ekonomiczność zestawu.

Przechowywanie

Niewykorzystane wkłady przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Chronią to właściwości kleiste arkuszy przed przedwczesnym wysychaniem.

Kompatybilność z uchwytem

Wkłady GH01-002 są dedykowane do rolki czyszczącej GH01-001. Przed zakupem upewnij się, że posiadasz kompatybilny uchwyt. Wymiary wkładu (szerokość 10 cm) muszą odpowiadać szerokości uchwytu.