

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-robochronne-z-podnoskiem-safe-extreme-3-r45-schmith-sch13s03045-p-59292.html>



## Buty rob.ochronne z podnoskiem SAFE EXTREME 3 r.45 Schmith SCH13S03045

Cena brutto	<b>194,00 zł</b>
Cena netto	<b>157,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH13S03045</b>
Kod producenta	<b>SCH13S03045</b>
Kod EAN	<b>5902004776798</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Buty robocze ochronne Safe Extreme 3 rozmiar 45 Schmith SCH13S03045

Obuwie robocze klasy S3 z kompozytowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową z kevlaru. Konstrukcja łączy ochronę przed uderzeniami do 200J z niewielką wagą i wygodą noszenia.

Klasa ochrony S3

Rozmiar 45

Podnosek Kompozyt 200J

Wkładka antyprzebiciowa Kevlar

### Charakterystyka techniczna

#### Podnosek kompozytowy 200J

Wzmocnienie wykonane z materiału kompozytowego chroni palce przed uderzeniami o energię do 200 dżuli zgodnie z normą EN ISO 20345. Kompozyt jest lżejszy od stali, nie przewodzi zimna i nie aktywuje wykrywaczy metalu.

### Wkładka antyprzebiciowa z kevlaru

Warstwa ochronna umieszczona między podeszwą a wkładką zapobiega przebiciumi stopy ostrymi przedmiotami. Kevlar zapewnia elastyczność i komfort chodzenia przy zachowaniu pełnej ochrony antyprzebiciowej wymaganej w klasie S3.

### Podeszwa PU/TPU z rowkowanym bieżnikiem

Dwuwarstwowa konstrukcja: poliuretan w części wewnętrznej absorbuje wstrząsy, termoplastyczny poliuretan w warstwie zewnętrznej zapewnia odporność na ścieranie. Wyprofilowane rowki odprowadzają wodę i błoto, zwiększając przyczepność na śliskich powierzchniach.

### Wkładka wymienna Light Foam

Profilowana wkładka z miękkiej pianki o zróżnicowanej grubości dopasowuje się do stopy i amortyzuje uderzenia podczas chodzenia. Oddychająca struktura odprowadza wilgoć, a warstwa antybakteryjna ogranicza rozwój bakterii.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH13S03045
Klasa bezpieczeństwa	S3 (zgodność z EN ISO 20345)
Rozmiar	45
Materiał cholewki	Tkanina techniczna
Podnosek	Kompozyt, odporność na uderzenia 200J
Wkładka antyprzebiciowa	Kevlar
Podeszwa	PU/TPU z rowkowanym bieżnikiem
Właściwości podeszwy	Antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna
Wkładka wewnętrzna	Light Foam - wymienna, profilowana, oddychająca, antybakteryjna
Absorbpcja energii	W części piętowej

### Klasa S3 - co to oznacza?

Obuwie klasy S3 spełnia wymagania klas SB, S1 i S2, dodatkowo posiada podeszwę antyprzebiciową i bieżnik o głębokości min. 2,5 mm. Przeznaczone jest do pracy w środowisku z ryzykiem przebiciumi stopy, na mokrych powierzchniach i w warunkach wymagających zwiększonej przyczepności.

---

## Zastosowanie

---

- Prace budowlane i remontowe
- Magazyny i hale produkcyjne
- Transport i logistyka
- Prace instalacyjne i montażowe
- Mechanika i serwis techniczny
- Prace w warunkach narażenia na ostre przedmioty
- Środowiska z ryzykiem poślizgu
- Prace wymagające długotrwałego stania

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan obuwia, szczególnie integralność podnoska i podeszwy. Regularnie czyść cholewkę wilgotną szmatką – nie stosuj agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał. Podeszwę czyść szczotką, usuwając zanieczyszczenia z rowków bieżnika.

Wkładkę Light Foam wyjmuj po każdym użyciu i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. W razie intensywnego użytkowania wymień wkładkę na nową co 3-6 miesięcy, aby zachować właściwości amortyzujące i higieniczne.

Przechowuj obuwie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Regularnie kontroluj stan podnoska i wkładki antyprzebiciowej – po silnym uderzeniu lub przebicciu wymień obuwie na nowe, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne na zewnątrz.

### **Jak dobrać rozmiar obuwia roboczego?**

Obuwie ochronne powinno być o 0,5-1 cm dłuższe od stopy, aby zapewnić swobodę ruchów palców. Mierz stopę pod koniec dnia, gdy jest lekko spuchnięta. Uwzględnij grubość skarpet roboczych – najlepiej przymierzać buty w skarpetkach, w jakich będą noszone.

## Produkty powiązane

Do obuwia Safe Extreme 3 polecamy: wkładki wymienne Light Foam, skarpety robocze wzmocnione, środki do impregnacji tkanin technicznych oraz szczotki do czyszczenia podeszew z rowkowanym bieżnikiem.

...