

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kielnia-fugowa-nierdzewna-14mm-spk08-14-schmith-p-31600.html>



KIELNIA FUGOWA NIERDZEWNA 14MM SPK08-14 SCHMITH

Cena brutto	8,22 zł
Cena netto	6,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK08-14
Kod producenta	SPK08-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kielnia fugowa nierdzewna 14 mm Schmith SPK08-14

Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego wypełniania i formowania spoin w murach licowych oraz elewacjach. Wąska część robocza o szerokości 14 mm pozwala na pracę w szczelnych szczelinach, typowych dla klinkieru i kamienia elewacyjnego.

Szerokość robocza	14 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Drewno bukowe
Model	SPK08-14

Charakterystyka techniczna

Część robocza ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję przy kontakcie z wilgotnymi zaprawami cementowymi i wapiennymi. Zapobiega powstawaniu rdzy i przebarwień na świeżych spoinach, co ma znaczenie przy jasnych elewacjach.

Szerokość 14 mm

Wymiar dopasowany do standardowych spoin w murach z cegły klinkierowej (typowo 10-15 mm) oraz kamienia elewacyjnego. Umożliwia precyzyjne wprowadzanie zaprawy bez rozmazywania na licu materiału.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie. Wyprofilowany kształt zapewnia stabilny chwyt podczas wielogodzinnej pracy oraz redukuje zmęczenie dłoni.

Konstrukcja narzędzia murarskiego

Kielnia fugowa różni się od standardowej kielni murarskiej wąskim ostrzem, które pozwala na wypełnianie szczelin bez uszkodzania krawędzi elementów muru.

Specyfikacja techniczna

Szerokość części roboczej	14 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Typ narzędzia	Kielnia fugowa
Producent	Schmith
Model	SPK08-14
Kod SKU	SPK08-14
Kod EAN	5902004757803

Zastosowanie

- Wypełnianie spoin w murach z cegły klinkierowej o szerokości 10-15 mm
- Spoinowanie elewacji wykonanych z kamienia naturalnego
- Formowanie spoin w murach z kamienia dekoracyjnego
- Nakładanie zaprawy w wąskich szczelinach konstrukcyjnych
- Wygładzanie powierzchni spoiny po wprowadzeniu zaprawy
- Prace wykończeniowe przy elewacjach licowych
- Renowacja starych murów wymagających uzupełnienia spoin
- Dekoracyjne spoinowanie elementów architektonicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem spoinowania należy upewnić się, że szczeliny są oczyszczone z pyłu i luźnych cząstek. Zaprawa powinna mieć konsystencję plastyczną, umożliwiającą łatwe wprowadzanie i formowanie.

Technika spoinowania

Zaprawę wprowadza się od dołu do góry w spoinach pionowych oraz wzdłuż spoiny w spoinach poziomych. Kielnia powinna być prowadzona pod kątem około 45 stopni do powierzchni muru, co zapewnia dobre zagęszczenie materiału.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki zaprawy przed jej stwardnieniem. Stal nierdzewną można przemyć wodą, uchwyt drewniany należy wytrzeć wilgotną ścierką i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac murarskich warto rozważyć kielnie fugowe o innych szerokościach (8 mm, 10 mm, 16 mm) oraz narzędzia do formowania profilu spoiny, takie jak wygarniaki i żelazka spoinowe.

...