

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mata-antypoślizgowa-69x38-5cm-wzor-nr-2-75911-fala-p-6367.html>

Mata antypoślizgowa 69x38,5cm wzór nr 2 75911 FALA

Cena brutto	7,43 zł
Cena netto	6,04 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75911
Kod producenta	75911
Kod EAN	5906083759116
Producent	Fala
Rozmiar [mm]	690 x 385
Materiał	tworzywo sztuczne
Jednostka	SZT
Kolor	czarny

Opis produktu

Mata antypoślizgowa łazienkowa FALA 69x38,5cm wzór nr 2

Mata łazienkowa z systemem przyssawek zabezpieczająca przed poślizgiem na mokrych powierzchniach. Produkt przeznaczony do montażu w kabinach prysznicowych, wannach oraz na podłogach łazienkowych.

Wymiary 69 x 38,5 cm

Model 75911

Funkcja Antypoślizgowa

Montaż Przyssawki

Charakterystyka maty antypoślizgowej

System mocowania przyssawkowego

Spodnia strona wyposażona w liczne przyssawki zapewniające stabilne przyleganie do gładkich powierzchni. Mechanizm ten eliminuje przesuwanie się maty podczas użytkowania, co zwiększa bezpieczeństwo na mokrych podłogach.

Funkcja antypoślizgowa

Teksturowana powierzchnia maty redukuje ryzyko poślizgnięcia na mokrych płytkach ceramicznych, emaliowanych wannach oraz brodzikach prysznicowych. Rozwiązanie szczególnie istotne w łazienkach użytkowanych przez osoby starsze i dzieci.

Wymiary uniwersalne

Format 69x38,5 cm dostosowany do standardowych kabin prysznicowych oraz wan o długości 140-170 cm. Mata może być również używana jako wkładka podłogowa przed wanną lub prysznicem.

Wzór dekoracyjny nr 2

Estetyczny motyw graficzny łączący funkcjonalność z elementem wizualnym. Wzór nie wpływa na właściwości antypoślizgowe, stanowiąc jednocześnie element aranżacyjny łazienki.

Specyfikacja techniczna

Model	75911
Wymiary	69 x 38,5 cm
Producent	FALA
Wzór	Nr 2
Typ mocowania	Przysawki (strona spodnia)
Funkcja podstawowa	Zabezpieczenie antypoślizgowe
Przeznaczenie	Łazienki domowe

Zastosowanie

- Kabiny prysznicowe z brodzikami ceramicznymi i akrylowymi
- Wanny emaliowane i akrylowe o długości 140-170 cm
- Podłogi łazienkowe przy wyjściu z prysznicem lub wanny
- Łazienki w domach z małymi dziećmi
- Pomieszczenia sanitarne dla osób starszych
- Łazienki w obiektach noclegowych
- Przestrzenie łazienkowe wymagające dodatkowego zabezpieczenia

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem powierzchnia musi być dokładnie umyta, odtłuszczona i całkowicie sucha. Przyssawki skutecznie działają wyłącznie na gładkich, nieporowatych materiałach takich jak glazura, emalia, akryl czy szkło hartowane. Na powierzchniach chropowatych lub matowych przyczepność może być niewystarczająca.

Sposób mocowania

Matę należy przyłożyć stroną z przyssawkami do czystej powierzchni i docisnąć równomiernie, zaczynając od środka w kierunku brzegów. Prawidłowo zamocowana mata nie powinna się przesuwac pod naciskiem ręki. W przypadku osłabienia przyczepności należy zdjąć matę, oczyścić przyssawki i powierzchnię, a następnie zamontować ponownie.

Konserwacja i czyszczenie

Matę można czyścić łagodnymi detergentami przeznaczonymi do wyrobów z tworzyw sztucznych. Nie stosować środków ściernych, które mogą uszkodzić strukturę antypoślizgową. Po każdym użyciu zaleca się spłukanie maty wodą i pozostawienie do wyschnięcia w pozycji pionowej lub zawieszonej. Okresowo należy zdejmować matę w celu oczyszczenia przyssawek z osadów mineralnych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć także: uchwyty łazienkowe montowane do ściany, antypoślizgowe nakładki na stopnie schodów, maty wejściowe chłonnae wodę oraz środki do czyszczenia powierzchni łazienkowych.

...