

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/naklejka-do-polerki-samochodowej-g80265-35-c10001p-geko-p-20826.html>

## Naklejka do polerki samochodowej G80265 35 C10001P GEKO

Cena brutto	<b>4,34 zł</b>
Cena netto	<b>3,53 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>C10001P</b>
Kod producenta	<b>C10001P</b>
Kod EAN	<b>5901477141720</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Naklejka do polerki samochodowej GEKO G80265 35 C10001P

Naklejka mocująca (backing pad) do polerki samochodowej, umożliwiająca zamocowanie padów polerskich na tarczy nośnej urządzenia. Element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu mocowania padów w polerkach obrotowych i rotacyjno-oscylacyjnych.

Średnica 35 mm

Model C10001P

Kod produktu G80265

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Średnica 35 mm

Kompaktowy rozmiar naklejki dedykowany do małych polerów i prac detailingowych w trudno dostępnych miejscach. Średnica 35 mm pozwala na precyzyjne polerowanie krawędzi, zagłębień i elementów o złożonej geometrii.

### System mocowania rzepowego

Naklejka wyposażona w powierzchnię typu velcro (rzep) umożliwiającą szybką wymianę padów polerskich bez użycia narzędzi. System zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy przy wysokich obrotach.

### Kompatybilność z polerkam GEKO

Naklejka zaprojektowana do współpracy z polerkami GEKO model C10001P. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy nośnej w posiadanej polerece oraz typ mocowania padu.

### Materiał odporny na obciążenia

Konstrukcja naklejki wytrzymuje naprężenia powstające podczas polerowania przy zmiennych prędkościach obrotowych. Materiał odporny na działanie past polerskich i środków czyszczących.

## Specyfikacja techniczna

Średnica naklejki	35 mm
Model	C10001P
Kod produktu	G80265
Producent	GEKO
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Przeznaczenie	Polerki samochodowe GEKO

## Zastosowanie

- Montaż padów polerskich do polerki samochodowej
- Polerowanie szczegółów nadwozia o małej powierzchni
- Prace detailingowe w trudno dostępnych miejscach
- Korekta lakieru na krawędziach elementów
- Polerowanie lusterek i małych paneli
- Naprawa uszkodzeń punktowych lakieru
- Wymiana zużytej naklejki mocującej w polerece

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż naklejki

Przed montażem należy dokładnie oczyścić tarczę nośną polerki z pozostałości starej naklejki i zabrudzeń. Naklejkę mocuje się

---

centralnie na tarczy, dociskając równomiernie całą powierzchnię. Po zamocowaniu warto odczekać kilka minut przed rozpoczęciem pracy.

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę tarczy nośnej w posiadanej polerece. Naklejka musi odpowiadać średnicą tarczy urządzenia. Zbyt duża lub zbyt mała naklejka uniemożliwi prawidłowe zamocowanie pada polerskiego.

### **Konserwacja powierzchni rzepowej**

Powierzchnię rzepową należy regularnie oczyszczać z nagromadzonego pyłu polerskiego i włókien z padów. Można to zrobić za pomocą szczotki o sztywnym włosiu lub sprężonego powietrza. Czysta powierzchnia zapewnia lepsze mocowanie padów.

### **Wymiana naklejki**

Naklejkę należy wymienić, gdy rzep traci przyczepność, powierzchnia jest uszkodzona mechanicznie lub naklejka odkształciła się pod wpływem temperatury. Zużyta naklejka może powodować wibracje i nierównomierne polerowanie.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: pady polerskie o średnicy 35 mm (miękkie, średnie, twarde), pasty polerskie do korekty lakieru, środki do czyszczenia padów polerskich, dodatkowe naklejki mocujące jako zapas.