

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nasadki-do-obrobionych-srub-6el-kd11791-p-62855.html>



# NASADKI DO OBROBIONYCH ŚRUB 6EL. KD11791

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>48,36 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>39,32 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD11791</b>          |
| Kod producenta   | <b>KD11791</b>          |
| Kod EAN          | <b>5903957008103</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Nasadki do obrobionych śrub 1/2" — zestaw 6 el. Kraft&Dele KD11791

Zestaw przeznaczony do wykręcania uszkodzonych, ześlizgniętych lub zaokrąglonych łbów śrub, z którymi standardowe nasadki nie są w stanie uzyskać pewnego uchwytu. Wewnętrzny profil nasadek wrzynający się w materiał umożliwia przeniesienie momentu obrotowego nawet na mocno zużyte łby. Napęd 1/2" pozwala na współpracę z szeroką gamą narzędzi warsztatowych.

|                           |
|---------------------------|
| Napęd 1/2"                |
| Liczba elementów 6 szt.   |
| Rozmiary nasadek 17-27 mm |
| Materiał Stal Cr-Mo       |

## Charakterystyka zestawu

**Profil chwytający wewnątrz nasadki**

Wewnętrzne krawędzie nasadek mają wyprofilowany kształt, który przy przyłożeniu momentu obrotowego wrzynają się w materiał

łba śruby. Dzięki temu możliwe jest wykręcenie śrub z zaokrąglonym lub uszkodzonym sześciokątem, na których standardowe nasadki ślizgają się bez efektu.

**Zewnętrzny sześciokąt — szeroka kompatybilność**

Zewnętrzna powierzchnia nasadek ma standardowe wykucie sześciokątne. Oznacza to, że można je napędzać nie tylko kluczem nasadkowym 1/2", ale również kluczem płaskim lub oczkowym dobranym do rozmiaru zewnętrznego nasadki — przydatne w ograniczonej przestrzeni.

**Stal chromowo-molibdenowa**

Stop Cr-Mo charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na skręcanie i udarność w porównaniu ze stalą chromowo-wanadową. Ma to szczególne znaczenie przy wykręcaniu zabezpieczonych lub skorodowanych śrub, gdy wymagane momenty obrotowe są znacznie wyższe niż przy normalnym demontażu.

**Wybijak w zestawie**

Dodatkowy element zestawu — wybijak — umożliwi wstępne osadzenie nasadki na łbie śruby uderzeniem młotka. Pozwala to na głębsze wbicie krawędzi chwytających w materiał, co zwiększa skuteczność przy śrubach z bardzo mocno zniszczonym łbem.

Specyfikacja techniczna

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model            | KD11791                                                            |
| Producent        | Kraft&Dele                                                         |
| Napęd            | 1/2"                                                               |
| Liczba elementów | 6 szt. (5 nasadek + 1 wybijak)                                     |
| Rozmiary nasadek | 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 27 mm                                  |
| Materiał         | Stal chromowo-molibdenowa (Cr-Mo)                                  |
| Kompatybilność   | Klucze nasadkowe 1/2", klucze płaskie i oczkowe (napęd zewnętrzny) |
| Opakowanie       | Walizka / organizer                                                |

Zastosowanie

- Wykręcanie śrub z zaokrąglonym lub ześlizgniętym sześciokątem łba
- Demontaż śrub mocno skorodowanych lub zabezpieczonych

- 
- Prace przy zawieszeniu i układzie hamulcowym pojazdów
  - Demontaż elementów nadwozia i podwozia samochodów
  - Naprawa maszyn rolniczych i budowlanych
  - Prace serwisowe w warsztacie mechanicznym i blacharskim
  - Zastosowania w warsztacie domowym przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych

### **Jak dobrać właściwy rozmiar nasadki**

Rozmiar nasadki dobiera się do nominalnego rozmiaru klucza (rozstawu krawędzi) łba śruby, a nie do jej rzeczywistego stanu. Jeśli śruba miała oryginalnie klucz 19 mm, należy użyć nasadki 19 mm — nawet jeśli łeb jest już uszkodzony. Nasadka powinna wchodzić na łeb z lekkim oporem; zbyt luźne osadzenie zmniejsza skuteczność chwytania.