

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obcegi-do-ciecia-glazury-proste-200-mm-04200-vorel-p-1502.html>

## Obcęgi do cięcia glazury, proste 200 mm 04200 VOREL

Cena brutto	<b>12,97 zł</b>
Cena netto	<b>10,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>04200</b>
Kod producenta	<b>04200</b>
Kod EAN	<b>5906083042003</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>200</b>
Rozmiar [cal]	<b>8</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Zastosowanie	<b>glazura</b>

### Opis produktu

#### Obcęgi do cięcia glazury proste 200 mm VOREL 04200

Ręczne narzędzie do precyzyjnego łamania i docinania płytek ceramicznych oraz glazury. Obcęgi proste 200 mm umożliwiają kontrolowane cięcie wzdłuż wcześniej wykonanego nacisku lub rysy.

Długość 200 mm

Typ Proste

Producent VOREL

Model 04200

### Charakterystyka obcęgów do glazury

**Długość robocza 200 mm**

Rozmiar 200 mm zapewnia wystarczającą dźwignię do łamania płytek o grubości do 8-10 mm. Taka długość pozwala na pewny chwyt obiema rękami, co zwiększa kontrolę nad siłą nacisku i kierunkiem łamania.

### Proste szczęki robocze

Konstrukcja prosta przeznaczona do cięcia liniowego wzdłuż wcześniej wykonanej rysy. Równoległe szczęki zapewniają równomierny rozkład siły na całej długości cięcia, minimalizując ryzyko niekontrolowanego pęknięcia materiału.

### Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali narzędziowej odpornej na deformacje. Hartowane szczęki zachowują geometrię podczas wielokrotnego użytkowania, co przekłada się na powtarzalność wyników cięcia.

### Ergonomiczne rękojeści

Profilowane ręczki umożliwiają pewny chwyt podczas wywierania nacisku. Odpowiednia długość ramion obcęarów redukuje wymagany wysiłek przy łamaniu płytek standardowej grubości.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04200
Długość całkowita	200 mm
Typ konstrukcji	Proste
Materiał	Stal narzędziowa
Zastosowanie	Glazura, płytki ceramiczne

## Zastosowanie obcęarów do płytek

- Docinanie glazury ściennej po nacisku głowicą przecinaka
- Łamanie płytek ceramicznych wzdłuż linii naciętej maszyną ręczną
- Wykańczanie krawędzi przy cięciu otworów w płytkach
- Odłamywanie wąskich pasków glazury przy wykończeniach
- Korekta wymiarów płytek podczas układania
- Cięcie płytek dekoracyjnych o niewielkiej grubości
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego docinania materiału ceramicznego

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Technika pracy

Przed użyciem obcęgów należy wykonać rysę na glazurze przy użyciu przecinaka lub maszyny do cięcia. Obcęgi ustawia się prostopadle do linii cięcia, umieszczając szczęki po obu stronach płytki. Nacisk wywiera się równomiernie, stopniowo zwiększając siłę aż do kontrolowanego przełamania materiału wzdłuż rysy. Unikać gwałtownych ruchów powodujących niekontrolowane pęknięcie.

### Bezpieczeństwo

Podczas pracy z obcęgami do glazury stosować rękawice robocze chroniące przed ostrymi krawędziami powstającymi po cięciu. Okulary ochronne zabezpieczają przed odpryskami materiału ceramicznego. Unikać cięcia płytek o grubości przekraczającej możliwości narzędzia, co może prowadzić do uszkodzenia szczęk.

### Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyścić szczęki z pyłu ceramicznego miękką szczotką. Sprawdzać stan powierzchni roboczych pod kątem ubytków i deformacji. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed kontaktem z wilgocią powodującą korozję. Okresowo sprawdzać ruchomość mechanizmu i w razie potrzeby nasmarować punkty przegubowe.