

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-guma-do-fugowania-25095mm-spk03-01-schmith-p-31577.html>

Paca z gumą do fugowania 250*95mm SPK03-01 SCHMITH

Cena brutto	20,82 zł
Cena netto	16,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK03-01
Kod producenta	SPK03-01
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca z gumą do fugowania 250×95 mm SCHMITH SPK03-01

Narzędzie przeznaczone do wcierania zapraw fugowych w spoiny między płytkami ceramicznymi. Błat roboczy z gumy umożliwia równomierne rozprowadzenie masy bez ryzyka zarysowania glazury.

Rozmiar 250 × 95 mm

Materiał blatu Guma

Uchwyt Tworzywo sztuczne

Kod produktu SPK03-01

Charakterystyka

Gumowy błat roboczy

Powierzchnia z gumy zapewnia elastyczny kontakt z powierzchnią płytek. Materiał nie pozostawia śladów na glazurze i umożliwia dokładne wcieranie zaprawy w spoiny bez ryzyka uszkodzenia wykończenia.

Ergonomiczny uchwyt

Wyprofilowana rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt podczas pracy. Konstrukcja minimalizuje zmęczenie dłoni

przy fugowaniu większych powierzchni.

Rozmiar 250×95 mm

Wymiary dostosowane do standardowych prac glazurniczych. Szerokość 95 mm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni, długość 250 mm umożliwia precyzyjną kontrolę podczas aplikacji.

Zastosowanie profesjonalne

Konstrukcja z wytrzymałych materiałów przeznaczona do intensywnego użytkowania. Narzędzie znajduje zastosowanie zarówno w pracach remontowych, jak i realizacji większych projektów glazurniczych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK03-01
Rozmiar	250 × 95 mm
Długość	250 mm
Materiał blatu	Guma
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004757551

Zastosowanie

- Wcieranie zaprawy fugowej w spoiny między płytkami ceramicznymi
- Fugowanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Wypełnianie spoin w płytkach podłogowych
- Prace wykończeniowe przy układaniu gresu
- Fugowanie mozaiki ceramicznej
- Aplikacja mas fugowych na powierzchniach pionowych i poziomych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania należy upewnić się, że klej płytkowy całkowicie stwardniał — zwykle wymaga to 24-48 godzin od momentu układania płytek. Spoiny powinny być czyste i suche. Zaprawę fugową wciera się ruchami ukośnymi względem linii spoin,

dociskając masę do wnętrza szczelin.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie oczyścić pacę z pozostałości zaprawy. Materiał gumowy czyści się wodą, usuwając resztki masy przed jej stwardnieniem. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność blatu roboczego i zapewnia prawidłowe działanie narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej realizacji prac fugowych przydatne mogą być: gąbki do zmywania nadmiaru zaprawy, wiadra budowlane do przygotowania mas, mieszadła do zapraw oraz szczotki do czyszczenia spoin przed fugowaniem.

...