

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przedluzenie-kierownicy-rowerowej-dodatkowy-uchwytyt-rollerowy-k02340-keltin-p-48234.html>



Przedłużenie kierownicy rowerowej dodatkowy uchwyt rowerowy K02340 Keltin

Cena brutto	15,81 zł
Cena netto	12,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02340
Kod producenta	K02340
Kod EAN	5901477186714
Producent	Keltin

Opis produktu

Przedłużenie kierownicy rowerowej – dodatkowy uchwyt montażowy K02340

Aluminiowe przedłużenie kierownicy umożliwiające montaż dodatkowych akcesoriów rowerowych. Rozwiązanie dla rowerzystów potrzebujących dodatkowej przestrzeni montażowej na lampki, liczniki, uchwyty na telefon czy inne urządzenia.

Materiał Aluminium

Kompatybilność Kierownice Ø 20-35 mm

Model K02340

Typ montażu Zaciskowy

Charakterystyka produktu

Konstrukcja aluminiowa

Wykonanie z aluminium zapewnia odporność na korozję i trwałość przy niewielkiej wadze. Materiał ten wytrzymuje wibracje i obciążenia typowe dla jazdy w terenie oraz na drodze, zachowując stabilność zamontowanych akcesoriów.

Uniwersalny zakres montażowy

Uchwyt pasuje do kierownic o średnicy od 20 do 35 mm, co obejmuje większość standardowych kierownic rowerowych – zarówno prostych, jak i zakrzywionych. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę kierownicy suwmiarką lub linijką.

Dodatkowa przestrzeń montażowa

Przedłużenie tworzy dodatkowe miejsce na akcesoria bez konieczności zagęszczania ich bezpośrednio na kierownicy. Pozwala to na lepszą organizację przestrzeni i łatwiejszy dostęp do urządzeń podczas jazdy.

Prosty montaż

System zaciskowy umożliwi samodzielny montaż bez specjalistycznych narzędzi. Wystarczy dokręcić śruby mocujące, aby uzyskać stabilne połączenie. Demontaż jest równie prosty, co ułatwia przenoszenie uchwytu między rowerami.

Specyfikacja techniczna

Model	K02340
Materiał	Aluminium
Kompatybilność	Kierownice rowerowe Ø 20-35 mm
Typ mocowania	Zaciskowy
Przeznaczenie	Montaż akcesoriów rowerowych

Zastosowanie

- Montaż lampki rowerowej przedniej lub tylnej
- Instalacja uchwytu na telefon lub nawigację GPS
- Dodatkowe miejsce na licznik rowerowy lub komputer
- Mocowanie kamery sportowej (action cam)
- Instalacja dzwonka rowerowego
- Montaż dodatkowych lampek sygnalizacyjnych
- Rozszerzenie przestrzeni na kierownicy MTB lub trekkingowej
- Organizacja akcesoriów podczas wypraw bikepacking

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem zmierz średnicę kierownicy w miejscu planowanego montażu. Użyj suwmiarki lub zmierz obwód taśmą mierniczą i podziel przez 3,14. Upewnij się, że na kierownicy jest wystarczająco dużo miejsca – przedłużenie zajmuje około 10-12 cm szerokości.

Montaż i użytkowanie

Montaż przedłużenia wymaga jedynie klucza imbusowego lub śrubokręta (w zależności od typu śrub). Wybierz miejsce na kierownicy z odpowiednią średnicą i wystarczającą przestrzenią. Nałóż przedłużenie, dopasuj pozycję i dokręć śruby zaciskowe równomiernie, aby uniknąć przechyłów.

Po zamontowaniu sprawdź stabilność, próbując delikatnie obrócić przedłużenie. Nie powinno się przesuwac ani obracać pod wpływem siły ręki. Regularnie kontroluj dokręcenie śrub, szczególnie po pierwszych jazdach i po jeździe w trudnym terenie.

Podczas montażu akcesoriów na przedłużeniu zwróć uwagę na rozkład ciężaru – cięższe urządzenia lepiej montować bliżej kierownicy, aby zachować stabilność prowadzenia roweru. Unikaj przeciążania przedłużenia – maksymalne obciążenie powinno odpowiadać łącznej wadze typowych akcesoriów (do około 500-600 g).

Produkty uzupełniające

Do wykorzystania pełnego potencjału przedłużenia warto rozważyć: uchwyty na telefon z mocowaniem uniwersalnym, lampki rowerowe LED, liczniki rowerowe bezprzewodowe, akcesoria z systemem szybkiego montażu Quick Release.