

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzewiki-robocze-activ-bez-podnoska-40-s1141-40-schmith-p-32521.html>

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 40 S1141-40 SCHMITH

Cena brutto	159,21 zł
Cena netto	129,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1141-40
Kod producenta	S1141-40
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 40 S1141-40 SCHMITH

Lekkie obuwie robocze z naturalnej skóry welurowej, przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających mobilności i komfortu przez cały dzień. Wersja bez podnoska ochronnego zapewnia większą swobodę ruchu.

Norma S1 SRC

Rozmiar 40 (wkładka 25,5 cm)

Materiał cholewki Skóra welurowa

Podeszwa TPU/PU

Charakterystyka

Norma S1 SRC - podstawowa ochrona

Oznaczenie S1 oznacza obuwie z zamkniętą piętą, przewodnością antystatyczną i pochłanianiem energii w obszarze pięty. Brak podnoska sprawia, że trzewiki są lżejsze i bardziej elastyczne. Standard SRC potwierdza odporność na poślizg na ceramice z detergentem (SRA) oraz na stalowej podłodze z gliceryną (SRB).

Technologia ATF - kontrola wilgoci

System ATF (Anti-Fungal Treatment) to warstwa wewnętrzna redukująca rozwój bakterii i grzybów. Utrzymuje świeżość obuwia

podczas wielogodzinnego użytkowania, szczególnie w warunkach podwyższonej temperatury lub intensywnej pracy fizycznej.

Odblaski 3M - widoczność w terenie

Elementy odblaskowe 3M na cholewce zwiększają widoczność użytkownika w słabym oświetleniu lub przy pracy w ruchu drogowym. Materiał odbijający światło zachowuje właściwości przez cały okres użytkowania obuwia.

Podeszwa TPU/PU - trwałość i amortyzacja

Dwuwarstwowa konstrukcja łączy twardszy poliuretan termoplastyczny (TPU) w dolnej warstwie z miększym poliuretanem (PU) w górnej. Zapewnia to odporność na ścieranie przy zachowaniu amortyzacji kroków i elastyczności podczas chodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	S1141-40
Rozmiar	40
Długość wkładki	25,5 cm
Norma ochronna	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra welurowa naturalna
Materiał podeszwy	TPU/PU (poliuretan termoplastyczny/poliuretan)
Technologia wewnętrzna	ATF (kontrola bakterii i grzybów)
Elementy odblaskowe	3M
Typ konstrukcji	Trzewiki bez podnoska
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Prace magazynowe bez wymogu ochrony palców
- Lekkie prace budowlane wewnątrz obiektów
- Montaż i instalacje w warunkach suchych
- Transport wewnętrzny i obsługa wózków
- Prace w halach produkcyjnych lekkich
- Serwis i konserwacja maszyn
- Prace w branży spożywczej (obszary suche)
- Obsługa linii produkcyjnych

Kiedy wybrać obuwie bez podnoska

Trzewiki bez podnoska sprawdzają się w środowiskach, gdzie nie występuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia palców ciężkimi przedmiotami. Zapewniają większą swobodę ruchów i są lżejsze od modeli z podnoskiem stalowym lub kompozytowym. Przed

zakupem należy zweryfikować wymagania BHP dla danego stanowiska pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką o twardym włosiu w celu usunięcia zabrudzeń. Nie należy stosować preparatów na bazie wosku ani tłuszczów, które zatykają pory materiału i ograniczają przewodność. W przypadku zamoczenia trzewiki należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.

Podeszwa TPU/PU zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, ale długotrwały kontakt z substancjami ropopochodnymi może przyspieszyć jej degradację. Po zakończeniu pracy zaleca się wyjęcie wkładek w celu ich przewietrzenia.

Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar

Długość wkładki 25,5 cm odpowiada rozmiarowi 40. Aby zweryfikować dopasowanie, należy zmierzyć stopę od pięty do najdłuższego palca i dodać 0,5-1 cm zapasu. Pomiar wykonuje się wieczorem, gdy stopa jest nieznacznie powiększona po całym dniu.

...