

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-do-walka-malarskiego-57cm-6mm-09421-vorel-p-4626.html>

Uchwyt do wałka malarskiego 5/7cm 6mm 09421 VOREL

Cena brutto	2,10 zł
Cena netto	1,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09421
Kod producenta	09421
Kod EAN	5906083094217
Producent	Vorel
Średnica uchwyty [mm]	6
Wymiar [mm]	50/70
Jednostka	SZT

Opis produktu

Uchwyt do wałka malarskiego 5/7cm 6mm VOREL 09421

Uchwyt do wałka malarskiego VOREL 09421 to podstawowy element zestawu narzędzi malarskich, zaprojektowany do montażu wałków o średnicy trzpienia 6 mm. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia lekkość i odporność na kontakt z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.

Szerokość wałka 5/7 cm

Średnica otworu 6 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model VOREL 09421

Charakterystyka techniczna uchwyty malarskiego

Średnica trzpienia 6 mm

Standardowy rozmiar trzpienia pasujący do większości wałków malarskich dostępnych na rynku. Średnica 6 mm to uniwersalna wartość stosowana w profesjonalnych i hobbystycznych narzędziach malarskich, zapewniająca stabilne mocowanie wałka bez luzu i wibracji podczas pracy.

Szerokość robocza 5-7 cm

Uchwyt dedykowany do wałków o szerokości od 5 do 7 centymetrów, przeznaczonych do prac wymagających precyzji. Taki rozmiar sprawdza się przy malowaniu węższych powierzchni, detali, przestrzeni za grzejnikami, obramowań drzwi i okien oraz w miejscach trudnodostępnych dla szerszych wałków.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie farb wodnych, akrylowych i rozpuszczalnikowych. Tworzywo nie rdzewieje, nie wchłania wilgoci i łatwo się czyści. Lekka konstrukcja redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac malarskich, co ma znaczenie przy malowaniu sufitów i pionowych powierzchni.

Ergonomiczna rękojeść

Ukształtowanie rękojeści umożliwia pewny chwyt i kontrolę nad ruchem wałka. Profil dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni minimalizuje obciążenie nadgarstka i przedramienia, co przekłada się na komfort pracy podczas wielogodzinnych sesji malarskich.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09421
Szerokość wałka	5/7 cm
Średnica otworu trzpienia	6 mm
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Typ uchwytu	Standardowy, bez możliwości przedłużenia

Zastosowanie uchwytu do wałka 5/7 cm

- Malowanie powierzchni za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Nakładanie farby w narożnikach i przy krawędziach ścian
- Malowanie wąskich pasów przy obramowaniach drzwi i okien
- Prace wykończeniowe wymagające precyzyjnego nałożenia farby

-
- Malowanie mebli, drzwi i elementów stolarki
 - Nakładanie gruntów i preparatów impregnujących na mniejszych powierzchniach
 - Prace malarskie w łazienkach i małych pomieszczeniach
 - Renowacja elementów drewnianych i metalowych

Jak sprawdzić kompatybilność wałka z uchwytem

Przed zakupem wałka malarskiego należy zmierzyć średnicę trzpienia wewnątrz wałka. Standardowa średnica 6 mm oznacza, że wałek pasuje do większości uchwytów na rynku. W przypadku wałków z trzpieniem 8 mm konieczny jest zakup dedykowanego uchwytu o większej średnicy.

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu malowania uchwyt należy oczyścić z resztek farby. Farby wodne zmywa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, natomiast farby olejne i lakiery wymagają użycia odpowiednich rozcieńczalników. Dokładne czyszczenie zapobiega zakleszczeniu się mechanizmu mocowania wałka.

Uchwyt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Tworzywo sztuczne jest odporne na typowe warunki warsztatowe, ale długotrwała ekspozycja na promienie UV może prowadzić do osłabienia materiału. Regularne sprawdzanie stanu trzpienia i mechanizmu mocowania wydłuża żywotność narzędzia.

Montaż wałka na uchwycie

Wałek malarski nałożyć na trzpień uchwytu, wsuwając go aż do oporu. Większość uchwytów posiada mechanizm zaciskowy lub gwintowany, który zabezpiecza wałek przed zsunięciem się podczas pracy. Przed rozpoczęciem malowania należy sprawdzić stabilność mocowania, wykonując kilka ruchów testowych.

Produkty uzupełniające

Do uchwytu VOREL 09421 pasują wałki malarskie o szerokości 5-7 cm z trzpieniem 6 mm. Warto rozważyć zakup wałków o różnej długości włosia: krótkie (do 5 mm) do gładkich powierzchni i farb emulsyjnych, średnie (5-12 mm) do ścian o standardowej fakturze oraz długie (powyżej 12 mm) do powierzchni chropowatych i tynków strukturalnych.